

德爾格 X-plore® Bayonet 雙罐式過濾罐 過濾罐

創新的德爾格 X-plore® Bayonet 雙罐式過濾罐系列專為廣泛的用途而設計。它具有現代化的設計和低呼吸阻力的雙重特性。由於 Bayonet 雙罐式過濾罐位於呼吸器面罩的側面，因此佩戴者的視野毫不受阻。

進氣口的特殊構造，使呼吸更輕鬆

防護外殼和疏水過濾罐具有防水功能

特殊的安裝部位，
易於安裝過濾罐

創新結構，呼吸阻力低

堅固的塑膠外殼僅由少數零件組成

D-2710-2018

優勢

舒適：阻力更小，呼吸更輕鬆

兩大特質，可降低呼吸阻力：濾紙的特殊成份和褶皺可產生更多的表面積。大幅降低呼吸阻力。外殼還具有特殊結構：寬大的腔體可輕鬆進氣，使呼吸更舒適。

簡單安全：操作舒適，安全性更高

改良的產品設計，提供最佳舒適性與安全操作雙重優勢。過濾罐使用安全而快速的 Bayonet 雙罐式過濾罐扣件，可將過濾罐引到正確位置，直到您感覺過濾罐到達接觸點為止。安裝部位也使過濾罐更容易安裝在面罩上。所有的 Bayonet 雙罐式過濾罐均配備高度耐用的塑膠外殼。此外，粉塵微粒過濾罐為白色，便於識別。

雙重防潑水保護，日常使用更安全：外殼和疏水紙可有效保護使用者。

高品質：本公司內部生產

濾紙由本公司內部製造，以保證濾紙始終符合德爾格產品的優質標準。我們將本公司的專業知識用於生產活性炭的加工和測試設備。紙張由德爾格直接處理。

經濟實惠：使用壽命長，降低成本

過濾罐採用成對包裝，您每次只需根據所需過濾罐數量開封產品。每個過濾罐也有較長的保固期（自生產日期起算）：氣體和組合式過濾罐六年，粉塵微粒過濾罐十年，濾棉兩年，Pure 過濾片四年。

多功能：提供選購配件，增加產品用途

本系列中的所有過濾罐均適用於德爾格 X-plore® 3300/3500 半面罩和德爾格 X-plore® 5500 全面罩。您可以使用各種附加濾棉或用轉接頭接上德爾格 X-plore® Pure 過濾片，將氣體過濾罐擴充為組合式過濾罐。您可在氣體過濾罐中單獨更換其他粉塵微粒過濾罐。

詳細資料



德爾格 X-plore® Bayonet 粉塵微粒過濾罐



德爾格 X-plore® Bayonet 氣體過濾罐



德爾格 X-plore® 組合型過濾罐

系統組件



德爾格 X-plore 3300/3500 雙罐式半面罩

完美組合：輕巧的現代化設計，提供您額外的保護和舒適。選擇低維護且經濟實惠的德爾格 X-plore 3300 半面罩或德爾格 X-plore 3500 半面罩版本，在惡劣條件下為您提供持久的保護。



德爾格 X-plore® 5500 全面罩

無論是化學、金屬、汽車、造船業，無論是供應或棄置：德爾格 X-plore® 5500 全面罩都是在需要強化呼吸保護並確保清晰視野環境中的絕佳解決方案。

相關產品



Dräger X-plore® Rd40 過濾罐

Dräger 呼吸防護過濾罐用於化工業、汽車工業、造船業、金屬加工業或公共服務事業等各種產業，數十年來一直以純熟的經驗和絕佳的安全性享譽全球。過濾罐採用經濟實惠的高效方法來淨化空氣中的污染物質。

技術資料

過濾罐色碼

色碼	過濾罐類型	主要應用領域
棕色	A	有機氣體和蒸氣 (沸點> 65°C)
灰色	B	無機氣體和蒸氣
黃色	E	Sulphur dioxide 二氧化硫、hydrogen chloride 氯化氫
綠色	K	氨
紅色	Hg	汞蒸氣
白色	P	粉塵微粒

訂單資料

過濾罐	包裝單位	重量	訂購編號
粉塵微粒過濾罐			
P3 R	22 個 = 11 對	35 公克/個	67 38 011
Pad P2 R 濾棉	20 個 = 10 對	5 公克/個	67 38 002
Pad P1 NR 濾棉	20 個 = 10 對	5 公克/個	67 38 001
Pure P2 R	20 個 = 10 對	20 公克/個	67 38 353
Pure P3 R	20 個 = 10 對	20 公克/個	67 38 354
Pure Odour P3 R	20 個 = 10 對	30 公克/個	67 38 391
Pure Adapter 濾罐轉接頭	10 個	18 公克/個	67 38 356
墊蓋	12 個	20 公克/個	67 38 038
濾蓋基座	12 個	20 公克/個	67 38 039
氣體過濾罐			
A1	20 個 = 10 對	90 公克/個	67 38 872
A2	20 個 = 10 對	90 公克/個	67 38 873
A2B2	18 個 = 9 對	120 公克/個	67 38 775
A1B1E1	20 個 = 10 對	110 公克/個	67 38 778
A1B1E1K1	20 個 = 10 對	110 公克/個	67 38 816
組合式過濾罐			
A1 P3 R D	14 個 = 7 對	120 公克/個	67 38 874
A2 P3 R D	14 個 = 7 對	120 公克/個	67 38 875
A2B2 P3 R D	12 個 = 6 對	150 公克/個	67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D	14 個 = 7 對	140 公克/個	67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D*	10 個 = 5 對	210 公克/個	67 38 819

* 僅能搭配全面罩使用

「R」標籤：經過認證，可重複使用（多個工班）

「D」標籤：已通過白雲石粉塵堵塞檢驗

註解

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

TAIWAN
Dräger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23557,
Taiwan (R.O.C.)
Tel +886-2-2223 6388
Fax +886-2-2223 2258

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/lianxiren

