

Dräger X-plore® Bayonet Bộ lọc dạng ngàm

Dòng sản phẩm bộ lọc Dräger X-plore® Bayonet được cải tiến và thiết kế dành cho nhiều ứng dụng. Nó kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hỗ trợ tốt cho việc hô hấp. Bộ lọc có ngàm lắp vào bên cạnh mặt nạ, giúp người đeo có tầm nhìn rộng, không bị cản trở.



Lợi ích

Thoải mái: thở dễ dàng với trở lực hô hấp thấp hơn

Hai tính năng giúp giảm trở lực hô hấp: Cả thành phần đặc biệt và nếp gấp của giấy lọc tạo diện tích bề mặt lớn hơn. Điều này làm giảm đáng kể trở lực hô hấp. Vỏ cũng có kết cấu đặc biệt: Khoang lớn đảm bảo không khí được đưa vào dễ dàng và giúp thở thoải mái hơn.

Dễ dàng và an toàn: vận hành thoải mái với độ an toàn cao hơn

Thiết kế sản phẩm được cải tiến với sự thoải mái tối ưu và vận hành an toàn. Các bộ lọc sử dụng kẹp ngàm an toàn, nhanh chóng đưa bộ lọc vào đúng vị trí cho đến khi bạn cảm thấy điểm tiếp xúc. Các khu vực tháo lắp cũng cho phép lắp bộ lọc vào mặt nạ dễ dàng hơn. Tất cả bộ lọc có ngàm được trang bị vỏ nhựa có độ bền cao. Ngoài ra, các bộ lọc hạt có màu trắng để dễ dàng nhận biết.

Bảo vệ chống vắng bắn kếp khiến thiết bị trở nên an toàn hơn khi sử dụng hàng ngày: Vỏ cũng như giấy chống nước bảo vệ người dùng một cách hiệu quả.

Chất lượng cao: theo quy trình nghiêm ngặt của chính nhà sản xuất

Để đảm bảo giấy lọc luôn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao nhất mà Dräger đặt ra cho sản phẩm của mình, chúng tôi đã tự sản xuất. Chúng tôi áp dụng khả năng chuyên môn của chính mình để nghiên cứu và thử nghiệm các thiết bị trong việc sản xuất than hoạt tính. Giấy được Dräger trực tiếp xử lý.

Hiệu quả về mặt chi phí: tuổi thọ dài giúp giảm bớt chi phí

Các bộ lọc được đóng gói theo cặp, do đó bạn chỉ cần cho biết số bộ lọc chính xác mà bạn cần. Mỗi bộ lọc cũng có tuổi thọ dài (bắt đầu từ ngày sản xuất): 6 năm đối với bộ lọc khí và hỗn hợp, 10 năm đối với bộ lọc hạt, 2 năm đối với đệm và 4 năm đối với bộ lọc Pure.

Linh hoạt: các tùy chọn bổ trợ mở rộng lĩnh vực ứng dụng

Tất cả bộ lọc trong dòng sản phẩm này đều phù hợp với mặt nạ trùm nửa mặt Dräger X-plore® 3300/3500 và mặt nạ trùm kín mặt Dräger X-plore® 5500. Bộ lọc khí có thể được mở rộng thành bộ lọc hỗn hợp với các đệm bổ trợ khác nhau hoặc Dräger X-plore® Pure với bộ chuyển đổi. Bộ lọc hạt có thể thay thế riêng với bộ lọc khí.

Thông tin chi tiết



D-2706-2018

Dräger X-plore® bộ lọc hạt



D-2712-2018

Dräger X-plore® bộ lọc khí



D-17453-2018

Dräger X-plore® bộ lọc hỗn hợp

Các thành phần hệ thống



D-1526-2018

Dräger X-plore® 3300/3500

Sự kết hợp hoàn hảo: Thiết kế hiện đại với trọng lượng nhẹ mang lại cho bạn khả năng bảo vệ và sự thoải mái nhiều hơn. Lựa chọn mặt nạ nửa mặt Dräger X-plore® 3300 không mất nhiều thời gian bảo trì và tiết kiệm chi phí hay phiên bản Dräger X-plore® 3500 mang lại sự bảo vệ lâu dài trong các điều kiện khó khăn.



ST-9-48-2008

Dräger X-plore® 5500

Bất kể là trong ngành hóa chất, kim loại hay ô tô, đóng tàu, cung ứng hay xử lý chất thải: Mặt nạ kín mặt Dräger X-plore® 5500 luôn là giải pháp đúng đắn trong các môi trường không chỉ yêu cầu phải nâng cao hiệu quả bảo vệ hô hấp mà còn bắt buộc phải có tầm nhìn rõ ràng.

Sản phẩm liên quan



ST-980-2008

Mặt nạ lọc khí Dräger X-plore® Rd40

Dù được sử dụng trong ngành hoá chất, ô tô, đóng tàu, công nghiệp sản xuất kim loại hay dịch vụ công ích, trong nhiều thập kỷ qua, các bộ lọc khí để bảo vệ đường hô hấp của Dräger đã là một từ đồng nghĩa với kinh nghiệm và an toàn trên toàn thế giới. Thiết bị này lọc các chất ô nhiễm ra khỏi khí thở với chi phí thấp và hiệu quả.

Dữ liệu kỹ thuật

MÃ MÀU BỘ LỌC

Mã màu	Loại bộ lọc	Lĩnh vực ứng dụng chính
màu nâu	A	Khí và hơi hữu cơ (nhiệt độ sôi > 65 °C)
màu xám	B	Khí và hơi vô cơ
màu vàng	E	Lưu huỳnh đi-ô-xit, axit clohydric
màu xanh lá cây	K	Amoniac
màu đỏ	Hg	Hơi thủy ngân
màu trắng	P	Bụi dạng hạt

Thông tin đặt hàng

Bộ lọc	Đơn vị đóng gói	Trọng lượng	Mã số bộ phận
Bộ lọc khí			
P3 R	22 chiếc = 11 cặp	35 g/chiếc	67 38 011
Đệm P2 R	20 chiếc = 10 cặp	5 g/chiếc	67 38 002
Đệm P1 R	20 chiếc = 10 cặp	5 g/chiếc	67 38 001
Pure P2 R	20 chiếc = 10 cặp	20 g/chiếc	67 38 353
Pure P3 R	20 chiếc = 10 cặp	20 g/chiếc	67 38 354
Pure Odour P3 R	20 chiếc = 10 cặp	30 g/chiếc	67 38 391
Bộ chuyển đổi Pure	10 chiếc	18 g/chiếc	67 38 356
Nắp đệm	12 chiếc	20 g/chiếc	67 38 038
Tấm đệm	12 chiếc	20 g/chiếc	67 38 039
Bộ lọc khí			
A1	20 chiếc = 10 cặp	90 g/chiếc	67 38 872
A2	20 chiếc = 10 cặp	90 g/chiếc	67 38 873
A2B2	18 chiếc = 9 cặp	120 g/chiếc	67 38 775
A1B1E1	20 chiếc = 10 cặp	110 g/chiếc	67 38 778
A1B1E1K1	20 chiếc = 10 cặp	110 g/chiếc	67 38 816
Bộ lọc hỗn hợp			
A1 P3 R D	14 chiếc = 7 cặp	120 g/chiếc	67 38 874
A2 P3 R D	14 chiếc = 7 cặp	120 g/chiếc	67 38 875
A2B2 P3 R D	12 chiếc = 6 cặp	150 g/chiếc	67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D	14 chiếc = 7 cặp	140 g/chiếc	67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D*	10 chiếc = 5 cặp	210 g/chiếc	67 38 819

* Chỉ sử dụng kết hợp với mặt nạ trùm kín mặt

Nhãn "R": Được chứng nhận để tái sử dụng (nhiều hơn một ca làm việc)

Nhãn "D": Đạt yêu cầu kiểm tra chống tắc nghẽn do bụi dolomite

Lưu ý

Không phải mọi sản phẩm, tính năng hoặc dịch vụ đều được bán và cung cấp ở tất cả các quốc gia. Các thương hiệu đã đề cập chỉ được đăng ký tại một số quốc gia nhất định và không nhất thiết phải là tại quốc gia mà tài liệu này được công bố. Hãy truy cập www.draeger.com/trademarks để xem trạng thái hiện tại.

TRỤ SỞ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

VIETNAM
Công ty TNHH Draeger Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà Dreamplex 195,
195 Điện Biên Phủ, Phường 15,
Quận Bình Thạnh.
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +8428 6258 3687
Fax: +8428 6258 3686

Văn phòng Hà Nội
Phòng 488 Lầu 4, Tòa nhà HITC,
239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Điện thoại: +8424 3795 5626
Fax: +8424 3795 5627

Xác định vị trí Đại diện Bán
hàng khu vực của bạn tại:
www.draeger.com/contact

