



Abkündigung der nierenförmigen Ventilscheibe (R 26 455)

Seit Anfang der 70er Jahre ergänzte die Panorama Nova mit dem nierenförmigen Ausatemventil das Maskenportfolio der Dräger-Vollmasken.

Durch die Montage der Ausatemventilscheibe von außen wurde zu Beginn der 90er Jahre die Servicefreundlichkeit verbessert und das runde Ausatemventil entwickelte sich zum neuen Standard. Parallel zur Anpassung des Ausatemventils erfolgte auch eine entsprechende Anpassung der Sitzgeometrie des Einatemventils.

Nachdem wir über viele Jahre die Ersatzteilversorgung für das alte Design aufrechterhalten haben, wird die nierenförmige Ventilscheibe (R 26 455) zunehmend weniger nachgefragt. Aufgrund dieser rückgängigen Nachfrage ist nun eine Abkündigung für 2023 geplant.

Anmerkung:

Bei den Ausatemventilen sehen wir in Deutschland gemäß der vfdb-Richtlinie 0804 (RL 0840, Anhang 2) „Richtlinie zur Instandhaltung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für Einsätze bei deutschen Feuerwehren mit Anhängen“ bzw. der DGUV-Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ eine Gesamtlebensdauer von acht Jahren vor, davon sechs Jahre im eingebauten Zustand.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.