

Dräger FPS® 7000 Head-up Display (HUD) Accessories for Compressed Air Breathing Apparatus

Einer der vielen Vorteile der FPS® 7000 Atemschutzmaske ist die Möglichkeit, sie mit einem Head-up Display (HUD) auszustatten. Immer im Sichtbereich, ermöglicht das HUD die einfache Überwachung des Restdrucks in der Flasche ohne manuelles Eingreifen des Anwenders.



Produktvorteile

Einfache Montage und Demontage

Das Display passt genau in die FPS 7000 Maske und kann schnell ohne zusätzliche Werkzeuge befestigt werden. Dies spart Zeit bei der Wartung. Im Notfall kann das HUD innerhalb von Sekunden von einem Atemanschluss zu einem anderen gewechselt werden.

Drahtloser Betrieb

Die Übertragungseinheit überträgt die Daten drahtlos an das HUD im Atemanschluss. Dadurch entfällt der Anschluss von Kabeln, Kosten werden reduziert und Anschlussfehler werden vermieden.

Gut geschützt

Das HUD ist im Atemanschluss gut geschützt und kann nicht durch Hitze, Stöße, Feuchtigkeit oder Chemikalien beschädigt werden.

Einfach zu lesende LEDs

Rote, gelbe und grüne LEDs ermöglichen jederzeit genaue Informationen über Ihren Flaschendruck. Die Anzeige passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an, so dass der Flaschendruck auch unter schlechten Lichtbedingungen eindeutig ablesbar ist.

Lange Batterielebensdauer

Die Batterien haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer von 360 Stunden und sind leicht innerhalb kürzester Zeit ohne Werkzeug austauschbar.

Zusätzlicher Alarm bei niedrigem Druck

Eine rote LED blinkt, sobald der Flaschendruck die Warnschwelle erreicht. Zeitgleich wird ein akustischer Alarm ausgelöst. Dadurch wird der Anwender zusätzlich gewarnt und verfügt über ausreichend Zeit den Gefahrenbereich zu verlassen.

Systemkomponenten



D-13666-2010

Dräger FPS® 7000

Die Vollmaskenserie Dräger FPS® 7000 setzt in Sachen Sicherheit und Tragekomfort neue Maßstäbe. Durch ihr bewährtes Design und verschiedene Größen bietet sie ein großes, optimiertes Sichtfeld und einen angenehmen sowie absolut dichten Sitz.



D-57238-2012

Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500 ist ein automatisches Warn- und Sicherheitssystem und bietet seinem Träger erhöhte Sicherheit in potenziell gefährlichen Situationen. Das System macht durch eindeutige visuelle und akustische Warn- und Alarmsignale auf Kameraden in Gefahr aufmerksam und ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung vom Tx-Manometer zum Bodyguard® 1500.

Technische Daten

ZULASSUNGEN

Pressluftatmer	EN 137 : 2006, Typ 2
Explosionsschutz	I MI/ II 1 GD Ex ia I/II C T4
R = TTE (EMV)	EN 300 330-2 EN 301 489-3 EN 60950-1

Bestellinformationen

SYSTEMANFORDERUNGEN & BESTELLINFORMATIONEN

Das Dräger FPS 7000 HUD ist eine optionale Systemfunktionalität für die Pressluftatmer, die eine FPS 7000 Atemschutzmaske als Teil der Systemkonfiguration enthalten:

Benennung	Bestell-Nr.
PSS 7000 mit Bodyguard 7000	
Der Dräger PSS 7000 mit Dräger Bodyguard 7000 ist mit einem passenden kabellosen HUD Sender ausgestattet und benötigt für den Betrieb nur die integrierte Anzeige der Dräger FPS 7000.	
Dräger FPS 7000 HUD Anzeige	33 56 555
Dräger PSS 7000 mit Manometer oder Bodyguard II	
Dräger FPS 7000 HUD Sendekit 1	33 56 882
Dräger PSS 7000 AA Batterie	33 56 556
Dräger FPS 7000 HUD Anzeige	33 56 555

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

**NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICES
REGION NORD**
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Tel 040 668 67-161 (Services)
Fax 040 668 67-150
Fax 040 668 67-155 (Services)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Tel 0341 35 0 31-164 (Services)
Fax 0341 35 0 31-161
Fax 0341 35 0 31-166 (Services)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Tel 0711 721 99-43 (Services)
Fax 0711 721 99-50
Fax 0711 721 99-51 (Services)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
Fax 02151 37 35-29 (Services)
vertrieb.west@draeger.com
service.west@draeger.com

REGION WEST (NUR SERVICES)
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.west@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH**
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggrasse 30
3097 Liebfeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

