

Dräger I-Punkt

Gewinde von Sauerstoffventilen für Atemschutzgeräte
PSS BG4

Auslauf der Übergangsfrist für EN 144-2 Ventilgewinde



Ab November 2013 dürfen in Deutschland Atemschutzgeräte, und somit das PSS BG4, nur noch mit Ventilen für Druck-sauerstoffflaschen in Verkehr gebracht werden, die mit dem Anschlussgewinde M24x2 versehen sind.

Zu diesem Zeitpunkt läuft die Übergangsfrist gemäß EN 144 Teil 2 aus, nach der die Verwendung von Ventilen für Atemschutzgeräte mit G $\frac{3}{4}$ “-Gewinde zur Verbindung mit Druckminderer und Druck-sauerstoffflaschen zulässig war.

Die bisher durch die Übergangsfrist abgedeckte Nutzung des Gewindes G $\frac{3}{4}$ “ ist für das Inverkehrbringen für Neugeräte dann nicht mehr statthaft.

Nach erneuter Anfrage hat die Dekra Exam GmbH Anfang 2010 bestätigt, dass für das G $\frac{3}{4}$ “-Anschlussgewinde Bestandsschutz angewendet werden kann.

Das bedeutet, dass die vor dem Auslauf der Übergangsfrist ausgelieferten Anschlußgewinde G $\frac{3}{4}$ “ weiter verwendet werden dürfen.

Um die Weiterbenutzung der kunden-eigenen Geräte mit G $\frac{3}{4}$ “-Gewinde sicherzustellen und vor dem Hintergrund dieser neuen Erkenntnisse, wird die Versorgung mit Ersatzventilen mit G $\frac{3}{4}$ “-Gewinde seitens Dräger bis auf weiteres aufrecht erhalten.

Ventile der Bauart G $\frac{3}{4}$ “ sind durch die Druckgeräterichtlinie bzw. die Richtlinie für Transportable Druckgeräte abgedeckt, so dass die Baugruppe „Druck-sauerstoffflaschen mit Ventil“ zugelassen ist.

AUGUST 2010 / SEITE 1 VON 1

SO ERREICHEN SIE UNS:

NIEDERLASSUNGEN

HAMBURG

Tel 040 668 67 0

Fax 040 668 67 150

KREFELD

Tel 02151 3735 0

Fax 02151 3735 50

LEIPZIG

Tel 0341 35031 0

Fax 0341 35031 181

STUTT GART

Tel 0711 7219 0

Fax 0711 7219 50

SERVICECENTER

HAMBURG

Tel 040 668 67 161

Fax 040 668 67 155

KREFELD

Tel 02151 3735 16

Fax 02151 3735 29

LEIPZIG

Tel 0341 35031 164

Fax 0341 35031 166

STUTT GART

Tel 0711 7219 943

Fax 0711 7219 951

WIESBADEN

Tel 06122 956 570

Fax 06122 956 577

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1

23560 Lübeck, Germany

Tel +49 451 882 0

Fax +49 451 882 2080

www.draeger.com

Carsten Joester
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Produktspezialist C.A.B.E.
Marketing Europe Central

Axel Bahr
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Portfolio Management
Focus Group Responder