

## Dräger I-Punkt

### Wartung an Druckluftflaschenventilen

November 2016



Druckluftflaschenventile unterliegen regelmäßigen Wartungen, die u.a. in der Richtlinie vfdb\* 0840-02 (ehemals 0804) sowie in der Information der BGI/DGUV\*\*-I 8674 beschrieben sind.

Auszug aus der BGI/DGUV-I 8674:

#### „Druckluft, Druckluftflaschen und –ventile

Die Vorfälle in der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine regelmäßige Grundrevision auch der Flaschenventile notwendig ist.

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung durch befähigte Personen entsprechend den Festlegungen in der Druckgeräterichtlinie und in der Betriebssicherheitsverordnung sind die Flaschenventile einer Grundüberholung zu unterziehen.“

Um den logistischen Aufwand für die Grundüberholung zu minimieren, steht ein Grundüberholungsset (Sachnummer 3363282) für Flaschenventile zur Verfügung.

Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile für ein Ventil.

Das Set kann für die gängigen Dräger-Ventile wie z.B. V11110, V11130, V11265, V11111, V11131, V11261, V11271, 3353715, 3353717, 3355129, 3353718 verwendet werden.

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung (TÜV-Prüfung) am Behälter besteht ebenfalls die Möglichkeit, eine Abströmsicherung nachzurüsten.

Eine Abströmsicherung verhindert unkontrolliertes Ausströmen bei unbeabsichtigtem Öffnen bzw. Bruch

des Flaschenventils. Die Bauweise des Ventils aktiviert automatisch deren Funktion bei zu großer Luftentnahme.

Das Set kann unter der Sachnummer V11134 bezogen werden. Die Abströmsicherung begrenzt den Volumenstrom und ist somit nicht für die Verwendung im Sprungretter bzw. für Hebekissen vorgesehen.

\*vfdb – Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.

\*\*BGI/DGUV – Berufsgenossenschaftliche Informationen / Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

Mit freundlichen Grüßen

**Carsten Joester**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Segment Manager Feuerwehr  
Region Europa Zentral

**UNTERNEHMENSZENTRALE**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Deutschland

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DEUTSCHLAND**  
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
[info@draeger.com](mailto:info@draeger.com)

**ÖSTERREICH**  
Dräger Austria GmbH  
Perfektastraße 67  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.austria@draeger.com](mailto:office.austria@draeger.com)

**SCHWEIZ**  
Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

