

Fremdrettung mit der PARAT® 4700/5500/7500



D-25217-2015

1. Öffnen der PARAT Verpackung (je nach Verpackungstyp)

1a. PARAT Single Pack



D-84626-2013

Öffnen Sie den Karton und ziehen Sie die innere Pappschachtel heraus.



D-84636-2013

Öffnen Sie den Innenkarton und entnehmen Sie die Haube.



D-25165-2015

Halten Sie die roten Aufreißbänder fest und ziehen Sie solange an der Fluchthaube, bis beide Filterstopfen vom Filter entfernt sind.



D-84642-2013

Die Filteröffnungen müssen frei sein, um ungehindert atmen zu können.

1b. PARAT Soft Pack



D-92665-2013 / D-84465-2013

Brechen Sie die Plombe auf.



D-92678-2013

Öffnen Sie das Soft Pack, indem Sie die gelbe Lasche nach unten ziehen.



D-92687-2013

Öffnen Sie das Soft Pack **vollständig**. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch entfernt und bleibt fest am Deckel.



D-84486-2013

Ziehen Sie die Haube aus dem Soft Pack. Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere Filterstopfen wird automatisch entfernt.

1c. PARAT Hard Case



D-84550-2013

Öffnen Sie den gelben Griff. Dabei bricht gleichzeitig die Plombe.



D-84560-2013

Öffnen Sie das Hard Case **vollständig**. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch entfernt und bleibt fest am Deckel.



D-84575-2013

Ziehen Sie die Haube aus dem Hard Case. Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere Filterstopfen wird automatisch entfernt.

2. Aufsetzen der Haube



D-25174-2015

Weiten Sie die Halskrause.



D-25200-2015

Setzen Sie die Öffnung der Haube am Kinn der zu rettenden Person an.



D-25207-2015

Ziehen Sie die Haube über den Kopf der zu rettenden Person.



D-19708-2015

Prüfen Sie den Dichtsitz und korrigieren Sie ggf. den Sitz der Halbmaske in der Haube.