

Cappucci Dräger X-plore® 8000 per sistemi PAPR e airline

I cappucci Dräger X-plore® 8000 sono parte integrante dei respiratori a filtro assistito Dräger X-plore® 8000 per operazioni eseguite in aria ambiente, e il sistema airline ad aria compressa Dräger X-plore® 9300 per interventi che richiedono un'erogazione di aria indipendente. Offrono una protezione respiratoria comoda e leggera e assicurano la massima categoria di protezione per i dispositivi per la testa non aderenti.

Materiale fonoassorbente

Cappuccio Standard e Premium, realizzato con un soffice e confortevole materiale fonoassorbente

Bassa distorsione

Il distanziatore installato alla sommità della visiera offre una curvatura definita e di conseguenza una bassa distorsione

Alto livello di protezione

Classe di protezione TH3 o 3B, a seconda dei componenti del sistema



D-29018-2020

Vestibilità precisa

Anche quando l'operatore si sta muovendo grazie al design/taglio ottimizzato

Ingresso guidato dell'aria

Il deflettore aria all'interno del connettore del tubo flessibile allontana l'aria dalla testa dell'operatore evitando la sensazione di freddo in un unico punto

Vestibilità perfetta

Tutti i cappucci sono disponibili in due misure

Vantaggi

Sistema Dräger X-plore 8000: Progettato per una piena compatibilità

Persino nelle condizioni più difficili, il sistema X-plore 8000 di Dräger assicura la massima protezione respiratoria senza una maggiore resistenza, anche durante un uso prolungato. A seconda della configurazione, il sistema può inoltre offrire una buona protezione della testa, del viso inclusi gli occhi, e dell'udito.

Il sistema comprende un respiratore a filtro assistito X-plore 8500 o 8700 per applicazioni con aria ambiente, oppure il sistema airline ad aria compressa X-plore 9300 per interventi che richiedono un'erogazione di aria indipendente. Entrambi i sistemi sono abbinati a un dispositivo di protezione della testa, ad esempio un casco, una visiera o un cappuccio X-plore 8000 oppure una maschera X-plore (X-plore 9300: solo per dispositivi di protezione della testa non aderenti).

I singoli componenti possono essere combinati in vari modi a seconda dell'uso.

Qualunque sia la combinazione prescelta, potrete sempre contare sui vostri equipaggiamenti per prestazioni eccellenti.

Cappucci Dräger X-plore 8000: Massimi livelli di comfort e sicurezza

La serie di cappucci Dräger X-plore 8000 offre il massimo livello di sicurezza. Insieme ai respiratori a filtro assistito X-plore 8500/8700, questi cappucci soddisfano i requisiti della classe di protezione TH3. Se abbinati al sistema airline ad aria compressa X-plore 9300, essi soddisfano i requisiti della classe 3B. Sono inoltre estremamente leggeri, e quindi molto confortevoli anche per usi più prolungati. Il sistema intelligente di distribuzione dell'aria all'interno del connettore del tubo flessibile contribuisce ulteriormente al comfort evitando la sensazione di freddo in un unico punto.

Sono disponibili due misure per una vestibilità perfetta: I cappucci sono inoltre disponibili nei modelli Standard o Premium, entrambi in versione corta o lunga. Potrete così trovare sempre la soluzione più idonea per ogni lavoro.

L'uso dei cappucci è consigliato in aree in cui non è richiesta alcuna protezione meccanica in più per la testa o per gli occhi.

Dettagli



D-25019-2020

Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, corto



D-25018-2020

Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, corto



D-25016-2020

Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, lungo



D-25009-2020

Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, lungo

Componenti del sistema



D-11897B-2013

Dräger X-plore® 8000

Difficili condizioni sul luogo di lavoro richiedono soluzioni affidabili. Dräger X-plore® 8000 offre un nuovo livello di gestione intuitiva combinato a un'elettronica intelligente che assicura il livello elevato di sicurezza necessario al vostro personale per concentrarsi sui propri compiti.

Componenti del sistema



Dräger X-plore® 9x00 e PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 è concepita per applicazioni industriali leggere e fornisce una protezione respiratoria confortevole e affidabile. Grazie a caratteristiche quali l'esclusiva funzione di riduttore di flusso e autotest, gli operatori possono godere di maggiore comfort operativo, sicurezza e flessibilità.

Prodotti correlati



Caschi Dräger X-plore® 8000

I caschi Dräger X-plore® 8000 assicurano un'efficace protezione meccanica della testa, offrendo al tempo stesso il massimo comfort. Sia per le operazioni con aria ambiente sia per quelle con un sistema di erogazione aria indipendente, i caschi sono parte integrante dei respiratori a filtro assistito Dräger X-plore® 8000 e dei sistemi airline ad aria compressa Dräger X-plore® 9300.



Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 è una robusta semimaschera in grado di soddisfare le esigenze più difficili garantendo ottima vestibilità ed eccellente aderenza. Grazie all'ampia gamma di filtri disponibili per la protezione contro gas, vapori e polveri, questa semimaschera è adatta all'uso in diversi settori industriali.

Prodotti correlati



Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 è una maschera respiratoria a pieno facciale efficiente e al tempo stesso economica, pensata per utenti attenti al risparmio, ma che non vogliono scendere a compromessi in termini di comfort e qualità. Questa maschera sostituisce la Panorama Nova® Standard, una maschera usata con successo da decenni a livello mondiale, il cui design è stato modificato e migliorato con colori nuovi e un codice a barre integrato.

Dati tecnici

Omologazione - Protezione respiratoria	EN 12941 - Classe TH3 (in combinazione con Dräger X-plore® 8500 ed X-plore® 8700*) EN 14594 - Classe 3B (in combinazione con Dräger X-plore® 9300) NIOSH 42 CFR 84 (in combinazione con Dräger X-plore® 8500) AS/NZS 1716 (in combinazione con Dräger X-plore® 8500 ed X-plore® 8700) SANS 10338 (in combinazione con Dräger X-plore® 8500)
Omologazione - Protezione degli occhi	EN 166 - 1 F 3
Materiale del cappuccio	Cappucci Standard: PP/PE Cappucci Premium: PA, con rivestimento in PU
Materiale della visiera	PC
Taglie	S/M (52-59 cm) L/XL (57-64 cm)
Peso	Cappucci corti, Standard: circa 145 g Cappucci corti, Premium: circa 200 g Cappucci lunghi, Standard: circa 205 g Cappucci lunghi, Premium: circa 390 g
Temperature di esercizio	da -10 °C a +60 °C
Bardatura per la testa	Cinghia regolabile (area nuca e sopra la testa), fascia tergisudore, rimovibile (area fronte)
Collegamento del tubo flessibile	Ugello del tubo flessibile Dräger X-plore® 8000 (dietro)
Uscita aria	Materiale permeabile nell'area del mento

* I cappucci Standard lunghi non devono essere utilizzati in ambienti a rischio di esplosione.

Ordini

Cappucci Dräger X-plore® 8000

Cappucci Standard

Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, corto (S/M)	R 59 800
Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, corto (L/XL)	R 59 810
Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, lungo (S/M)	R 59 820
Cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000, lungo (L/XL)	R 59 830

Cappucci Premium

Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, corto (S/M)	R 59 840
Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, corto (L/XL)	R 59 850
Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, lungo (S/M)	R 59 860
Cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000, lungo (L/XL)	R 59 870

Accessori

Copertura protettiva antifreddo in Tyvek®	R 55 354
Fascia tergisudore per cappuccio Standard Dräger X-plore® 8000	R 59 826
Fascia tergisudore per cappuccio Premium Dräger X-plore® 8000	R 59 862
Coperture protettive per visiera cappucci Dräger X-plore® 8000	R 59 863

Ordini

Respiratore a filtro assistito Dräger X-plore® 8000

Configuratore Dräger X-plore® 8000	R 59 530
Dräger X-plore® 8500	R 59 500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R 59 550

Dispositivo airline Dräger X-plore® 9000

Dräger X-plore® 9300	33 63 587
----------------------	-----------

Tubi per ventilazione Dräger X-plore® 8000

Tubo standard Dräger X-plore® 8000	R 59 620
Tubo flessibile Dräger X-plore® 8000	R 59 600

Tyvek® è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Note

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.

I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

