

Dräger Alcotest® 4000 Dispositivo para la detección de alcohol

El alcoholímetro Dräger Alcotest® 4000 ofrece a los conductores responsables una manera fiable de medir su tasa de alcohol en aire espirado y les da la seguridad de que pueden conducir dentro de la legalidad. Esto se consigue mediante la tecnología de medición precisa idéntica a la que utiliza la policía: más de 30 millones de pruebas de alcoholemia en un año.



Ventajas

Para que la incertidumbre no tenga que acompañarnos en el trayecto

¿Ha tomado alguna copa de más, o su tasa de alcoholemia aún está dentro de los límites aceptables? La permanencia de alcohol residual en el organismo se descubre con frecuencia cuando ya es demasiado tarde. Con el alcoholímetro Dräger Alcotest 4000, podrá determinar en cualquier momento su capacidad de conducir. Estará así más tranquilo cuando la policía o su empresa le someta a un control de alcoholemia. Sin alcohol residual, no hay estrés.

Alcoholímetro rápido y fiable

Tanto después de un almuerzo de negocios, como en una fiesta o a la mañana siguiente, el DrägerSensor le proporciona en todo momento un resultado preciso en la medición del alcohol residual. Un mensaje sonoro opcional le ofrece orientación adicional. El dispositivo está preparado para utilizarse en unos pocos segundos y la prueba de alcoholemia puede llevarse a cabo inmediatamente. Se utiliza el mismo botón para navegar por el menú.

Boquilla reemplazable

La boquilla se instala de manera intuitiva y está protegida por un capuchón. Debe utilizarse una boquilla nueva para cada persona a la que se le realice la prueba. Hay boquillas adicionales disponibles como accesorio. El canal de aire conduce el aire exhalado hacia el dispositivo, y solo se utiliza una pequeña muestra de ese aire para el análisis. De esta manera se garantiza que no quede alcohol residual en el dispositivo y que todas las mediciones sean precisas y fiables. La policía utiliza este mismo método.

Siempre listo

Ya sea en frías noches de invierno o en soleados días estivales, el dispositivo está listo para utilizarse de forma casi inmediata. El rango de temperatura para realizar las mediciones oscila entre -5 °C y +50 °C.

Práctico y discreto

Gracias a su diseño compacto, el Alcotest 4000 cabe en el bolsillo de un pantalón. Así puede realizar la prueba de forma discreta en cualquier momento, y esté donde esté. Siempre obtendrá un resultado preciso al medir el valor de alcohol residual, ya sea después de una comida de negocios, en una fiesta o a la mañana siguiente.

Diseñado para que dure años

El Alcotest 4000 está fabricado en Alemania y cumple los estándares de máxima calidad. Una calibración periódica del dispositivo garantiza que la tecnología de medición siga siendo precisa a lo largo del tiempo. La red internacional y regional de mantenimiento de Dräger garantiza una durabilidad del dispositivo de muchos años.

Ventajas

Precisión durante más de 65 años: la tecnología de medición que utiliza la policía

Dräger es uno de los líderes del mercado mundial y proveedor profesional de dispositivos para pruebas de alcoholemia para la policía y la industria desde hace más de 65 años. La tecnología de medición del Alcotest 4000 es idéntica a la que se utiliza en los alcoholímetros de alta precisión.

Los continuos avances de la tecnología durante más de seis décadas han convertido al Alcotest 4000 en un dispositivo de rapidez y fiabilidad inigualables. Como usuario privado o conductor profesional, puede anticiparse a la medición de la concentración de alcohol en aire espirado (mg/l) para evitar sorpresas desagradables.

Cada año se realizan en todo el mundo más de 30 millones de pruebas de alcoholemia con dispositivos Dräger.

Accesorios



Boquillas

5 boquillas de repuesto. En paquetes individuales e higiénicos.

Accesorios



Bolsa de microfibra

Protege del polvo y los arañazos.

Productos relacionados



Dräger DrugCheck 3000

Use Dräger DrugCheck 3000 para averiguar en cuestión de minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. El test de drogas en saliva (fluido bucal), ligero y compacto, ofrece resultados fiables de manera fácil y económica. El test de drogas no invasivo no requiere el uso de electricidad, por lo que puede emplearse en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

Principio de medición	Sensor electroquímico Dräger para tecnología 1/4"; específico para alcohol
Rango de medición	De 0 a 5,00 ‰; si se excede el límite del rango de medición, aparece un mensaje
Toma de muestras	Toma automática de la muestra cuando se alcanza el volumen mínimo por tiempo de espiración; Toma automática de la muestra cuando se alcanza el final de la espiración; según la configuración
Listo para usar	Aprox. 4 segundos después de encenderlo
Muestra de los resultados de la prueba	Después de unos 3 s (a 0,00 ‰); después de unos 10 s (a 1,00 ‰)
Temperatura de funcionamiento	De -5 a +50 °C
Humedad relativa	De 10 a 100 % h.r. (sin condensación y en funcionamiento)
Presión ambiente	De 600 a 1300 hPa / 17,7 a 38,4 pulg. Hg
Pantalla	Pantalla LCD gráfica retroiluminada; 32 x 22 mm / 1,3" x 0,9" (128 x 64 píxeles)
LED	Diodo emisor de luz (LED) azul que indica la disponibilidad de resultados y los mensajes de advertencia
Señales acústicas	Varias señales acústicas para los mensajes y avisos que aparecen en pantalla
Memoria de datos	Memoria de las 400 últimas pruebas
Fuente de alimentación	Batería CR123A reemplazable (1 unidad), indicador de nivel de carga en pantalla, con una sola carga de batería se pueden hacer hasta 1500 pruebas de alcoholemia.
Boquilla	En paquetes individuales e higiénicos
Concepto de funcionamiento	Las funciones de medición se activan con un solo botón
Calibración	Calibración con gas seco o húmedo
Carcasa	Resistente a impactos ABS/PC
Medidas (An x Al x F), peso	Aprox. 50 x 133 x 29 mm / aprox. 130 g, con pila incluida
Vibración e impacto	EN 60068-2-32
Marcado CE	Conformidad Europea (CE)
Normativas	De conformidad con EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA, según la configuración
Reloj integrado	Para mostrar la última fecha de servicio
Clase de protección IP	IP52

Información para pedidos

Dräger Alcotest® 4000 – Configurador	37 06 319
Dräger Alcotest® 4000 – Standard	37 06 317
Dräger Alcotest® 4000 – Nordics	37 06 953
Dräger Alcotest® 4000 – Australia	37 06 951
Dräger Alcotest® 4000 – USA	37 06 325
5 boquillas adicionales Dräger A 4000, en paquetes individuales e higiénicos	83 25 250
Bolsa de microfibra	83 24 994

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

