

HUD Dräger FPS® 7000

Uno de los muchos beneficios de la máscara FPS 7000 es la opción de fijar un HUD. Siempre en el campo de visión del usuario el HUD permite la fácil monitorización del contenido de la botella sin ninguna necesidad de acción manual.



ST-1136-2008

El HUD Dräger FPS 7000 mejora la seguridad durante intervenciones en las que la lectura del manómetro puede resultar difícil, por ejemplo al llevar puesto un traje de protección química o en intervenciones en un ambiente lleno de humo donde la visibilidad es reducida.

FUNCIONAMIENTO SIN CABLE

La información sobre la presión es transmitida mediante señal sin cables desde el módulo de transmisión al display en el interior de la máscara. La ausencia de cables facilita la libertad de movimiento y funcionamiento sin enganches.

DISPLAY EN EL INTERIOR DE LA MÁSCARA

El display en el interior de la máscara está estratégicamente situado para una fácil lectura sin comprometer el campo de visión. Cuatro LEDs de alta visibilidad, con código de color indican el contenido de la botella y dos LEDs indican el estado de las pilas y el estado de la señal de recepción respectivamente. Colocado en el interior de la máscara el display está protegido del exterior y se puede montar y desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas.

AVISO DE POCO AIRE

Esta seguridad adicional es proporcionada mediante un LED rojo parpadeante que suministra un aviso de poco aire adicional a cualquiera alarma de poca presión que es característica del ERA.

ALARMA PILA BAJA

El usuario es avisado de pila baja en el receptor y/o transmisor por un LED verde/amarillo en el display en el interior de la máscara.

SENSOR DE LUZ AMBIENTE

Mantener el contraste correcto entre la intensidad de luz del display en comparación con las condiciones ambientales de luz es importante para evitar forzar la vista. Un sensor de luz ambiente ajusta automáticamente la luminosidad de los LEDs en el display para asegurar una visión cómoda.

LARGA VIDA DE LA PILA

Las pilas están preparadas para reducir los intervalos de cambio y minimizar el tiempo de inactividad. Normalmente las pilas nuevas tienen una duración de más de 365 horas antes de sustituir las, lo que corresponde a un intervalo de sustitución de solamente una vez al año si se usa durante 1 hora por día.



ST-6146-2007

Dräger FPS® 7000 con el HUD colocado



ST-6907-2006

Display del interior de la máscara

CERTIFICADOS

Equipo de protección respiratoria	EN 137 2006 Tipo 2
Seguridad intrínseca	I MI/ II 1 GD Ex ia I/II C T4
R = TTE (EMC)	EN 300 330-2 EN 301 489-3 EN 60950-1

REQUISITOS DEL SISTEMA Y LISTA DE REFERENCIA PARA PEDIDO

El HUD FPS 7000 es una característica opcional del sistema para los siguientes equipos de protección respiratoria que incluye una máscara FPS 7000 como parte de la configuración del sistema.

PSS 7000 con Bodyguard 7000

El PSS 7000 con Bodyguard 7000 viene equipado con un transmisor HUD sin cables integrado y simplemente requiere añadir un display interior para máscara FPS 7000 para su funcionamiento.

Necesario para el funcionamiento:

Display FPS 7000 HUD para interior de la máscara	33 56 555
--	-----------

PSS 7000 con manómetro neumático o Bodyguard II

Necesario para el funcionamiento:

Kit de transmisión 1 FPS 7000 HUD	33 56 882
Pack de pilas AA PSS 7000	33 56 556
Display para interior de máscara FPS 7000 HUD	33 56 555



Dräger Safety Hispania, S.A
c/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel: +34 913 580 244
Fax: +34 917 294 899
E-mail:
Atencionalcliente.safety@draeger.com
www.draeger.com
Tel. de atención al cliente:
902 11 64 24

DDELEGACIONES

CATALUÑA
C/ Garrotxa 10-12 Bajos 1-2
Parque de Negocios Mas Blau
08820 - El Prat de Llobregat
Fax 93 478 22 65

ARAGÓN

C / Andrés Gay Sangrós, 4-6
50009 – Zaragoza
Fax 976 75 25 14

VALENCIA
Ronda Narcís Monturiol I
Escarriols nº 19 Ptal. 1
Parque Tecnológico IN
46980 - Paterna
Fax 96 346 14 36

ANDALUCÍA
Edificio Arena 3 (Planta baja)
Avda. de la Innovación s/n
41020 Sevilla
Fax 95 463 87 35

PAÍS VASCO
c/ Arene - Azpi, 71 - Bajo
48990 - Getxo (Vizcaya)
Fax 94 430 87 62

ASTURIAS
Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

TENERIFE
Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

GALICIA
Avda. de Lamadosa, 14, Bajo dcha.
15009 - la Coruña
Fax 981 134732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
c/ Lomo la Plana, 20
35019 Las Palmas de Gran
Canaria
Fax 928 29 24 36

MURCIA
Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

VALLADOLID
Dräger Safety Hispania, S. A.
Tel 902 11 64 24

MADRID
Dräger Safety Hispania, S.A
Avda. de la Industria, 44
28760 - Tres Cantos
Tel 91 806 22 90
Fax 91 803 31 18
Servicio Técnico Equipos de
Protección Respiratoria