

Schwefelwasserstoff 0,2 - 5 ppm 64 06520

 Gebrauchsanweisung 3. Ausgabe *DEUTSCH*
Anwendungsbereich

 Bestimmung von Schwefelwasserstoff (H₂S) in Luft.
 Gebrauchsanweisung des Analyzers beachten.
 Display des Analyzers zeigt: H₂S

Messbereich: 0,2 bis 5 ppm (20°C, 50 % r.F.)

Typische Messzeit: ca. 40 Sekunden bei 5 ppm
 ca. 120 Sekunden bei 1 ppm
 ca. 450 Sekunden bei 0,2 ppm
 ca. 225 Sekunden bei 0 ppm

Temperatur: 0 °C bis 40 °C

Temperaturkorrektur: nicht erforderlich

Feuchte: 1 bis 30 mg/L
 (entspr. 2 bis 60 % r.F. bei 40 °C)

Feuchtekorrektur: nicht erforderlich

Druck: 700 bis 1100 hPa

Druckkorrektur: nicht erforderlich

Querempfindlichkeit:

 Kein Einfluss von ≤ 5 ppm Stickstoffdioxid
 (bei 0,2 ppm H₂S) ≤ 2 ppm Schwefeldioxid
 Mercaptane werden ebenfalls angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit.

Genauigkeit: ± 15 % des Messwertes über den gesamten Messbereich, z.B.
 ± 0,02 ppm bei 0,2 ppm
 ± 0,6 ppm bei 5 ppm

Präzision (Standardabweichung): ± 25 %

Voraussetzungen

Das Dräger Chip-Messsystem besteht aus dem Analyzer und einem Chip. Dieser Chip darf nur in Verbindung mit dem Analyzer verwendet werden. Chip vor Verschmutzung (z.B. Staub, Wasser) schützen.

Den Chip in der Original-Verpackung vor Licht geschützt verschlossen aufbewahren.

Lagertemperatur 5 °C bis 25 °C. Verbrauchsdatum beachten. Gaskonzentrationen und Umgebungsbedingungen können sich schnell ändern, deshalb gilt der Messwert nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

Weitere Hinweise

Sicher vor Unbefugten lagern. Auf der Verpackung sind Bestellnummer, Seriennummer und Verbrauchsdatum angegeben. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben. Benutzte Chips oder Chips mit überschrittener Verbrauchszeit können an Dräger Safety zurückgegeben werden.

Messung mit Remote-System

Gebrauchsanweisung Remote-System beachten. Vor jeder Messung Schlauch mit der zu messenden Luftprobe spülen. Spülzeit hängt von den Einsatzbedingungen ab und ist vom Anwender zu ermitteln (siehe Gebrauchsanweisung Remote-System).

Beispiel: Mit dem zum Lieferumfang des Remote-Systems gehörenden Verlängerungsschlauch (Länge: 3 m, Innendurchmesser: 1,5 mm, fabrikneu, trocken, sauber) wurde zur Messung von 5 ppm H₂S unter Laborbedingungen eine Spülzeit von ca. 2 Minuten ermittelt.

Technische Änderungen vorbehalten.
Hydrogen Sulfide 0.2 - 5 ppm 64 06520

 Instructions for Use 3rd Edition *ENGLISH*
Application Conditions

 Determination of hydrogen sulfide (H₂S) in air.
 Observe the Instructions for Use of the Analyzer.
 Display of Analyzer indicates: H₂S

Measuring Range: 0.2 to 5 ppm (20 °C, 50 % r.h.)

Measuring Time: approx. 40 seconds at 5 ppm
 approx. 120 seconds at 1 ppm
 approx. 450 seconds at 0.2 ppm
 approx. 225 seconds at 0 ppm

Temperature: 0 °C to 40 °C

Correction of Temperature: not necessary

Humidity: 1 to 30 mg/L
 (corresp. 2 to 60 % r.h. at 40 °C)

Correction of Humidity: not necessary

Air Pressure: 700 to 1100 hPa

Correction of Air Pressure: not necessary

Cross Sensitivity:

 No influence by ≤ 5 ppm nitrogen dioxide
 (at 0.2 ppm H₂S) ≤ 2 ppm sulfur dioxide
 Mercaptans are also indicated, however, with different sensitivities.

Accuracy: ± 15 % of the measured value over the measurement range, e.g.
 ± 0.02 ppm at 0.2 ppm
 ± 0.6 ppm at 5 ppm

Reproducibility (Standard Deviation): ± 25 %

Requirements

The Chip Measurement System consists of the Analyzer and a Chip. This Chip should be used only in conjunction with the Analyzer.

Protect the Chip from soil (e.g. dust, water).

Protect the Chip from light by storing in original package.

Storage temperature 5 °C to 25 °C. Refer to expiration date. Gas concentrations and ambient conditions can vary quickly and so the measuring result is only valid at the time and place of measurement.

Additional Information

Keep out of reach of unauthorized persons. The package indicates order number, shelf life, storage temperature and serial number. State serial number for inquiries. For disposal observe local regulations. Return for recycling where applicable.

Measurement with Remote System

Please observe the Instructions for Use of the Remote System. Before each measurement, the extension hose must be flushed with the air sample to be measured. The flushing time depends on the specific conditions of the measurement and must be considered and determined by the user (see Remote System Instructions for Use).

Example: With the extension hose supplied with the Remote System (length: 3 m, inside diameter: 1.5 mm, new, dry, clean), and for a measurement of 5 ppm H₂S in laboratory conditions, a flushing time of 2 minutes was determined.

Technical data are subject to change.
Hydrogène sulfuré 0,2 - 5 ppm 64 06520

 Mode d'emploi 3^e Edition *FRANÇAIS*
Domaine d'application

 Détection de hydrogène sulfuré (H₂S) dans l'air.
 Respectez le mode d'emploi de l'analyseur.
 L'afficheur de l'analyseur indique: H₂S

Domaine de mesure: 0,2 à 5 ppm (20°C, 50 % HR)

Durée de la mesure: environ 40 secondes à 5 ppm
 environ 120 secondes à 1 ppm
 environ 450 secondes à 0,2 ppm
 environ 225 secondes à 0 ppm

Température: 0 °C à 40 °C

Correction de température: non nécessaire

Humidité: 1 à 30 mg/L
 (correspond 2 à 60 % HR à 40 °C)

Correction d'humidité: non nécessaire

Pression atmosphérique: 700 à 1100 hPa

Correction de pression: non nécessaire

Interférences:

 Les concentrations ci-après ≤ 5 ppm de dioxyde d'azote ne perturbent pas la mesure ≤ 2 ppm de dioxyde de soufre (à 0,2 ppm H₂S)
 L'mercaptans sont également indiqués, avec des sensibilités différentes.

Fidélité: ± 15 %, sur l'ensemble du domaine de mesure, par exemple: ± 0,02 ppm à 0,2 ppm
 ± 0,6 ppm à 5 ppm

Ecart-type (Déviations standard): ± 25 %

Conditions d'utilisation

Le système de mesure Dräger CMS est composé d'un analyseur et d'une plaquette de microtubes. Cette plaquette est à utiliser exclusivement avec l'analyseur. Protégez la plaquette de la saleté (poussières, eau, terre ...)

Protégez la plaquette de la lumière en la conservant dans son emballage d'origine.

Température de stockage: 5 à 25 °C. Observez la date de péremption. Les concentrations de gaz et les conditions atmosphérique ambiantes peuvent varier rapidement, pour cette raison le résultat de la mesure n'est valable que pour le lieu et le moment de la mesure.

Informations complémentaires

Conservez ce matériel à l'abri des personnes non habilitées. Sur l'emballage se trouvent: la référence du produit (code de commande), la date de péremption, la température de stockage et le numéro du lot de fabrication. Faites référence au numéro de lot en cas de demande de renseignements. En France, envoyez les plaquettes usagées ou périmées à Draeger Industrie S.A., ou contactez votre correspondant habituel pour destruction.

Mesurage avec le système de prélèvement à distance

Respecter le mode d'emploi du système de prélèvement à distance. Avant chaque mesurage, purger le tuyau de prélèvement avec l'air à analyser. Le temps de purge dépend des conditions d'utilisation; il est à déterminer par l'utilisateur (consulter à cet effet le mode d'emploi du système de prélèvement à distance).

Exemple: Avec la sonde comprise dans le kit de prélèvement à distance (longueur: 3 m, diamètre intérieur: 1,5 mm, neuve, sèche et propre), et pour une mesure de 5 ppm de H₂S en conditions de laboratoire, un temps de purge de 2 minutes a été déterminé.

Sous réserve de modifications.
Sulfuro de hidrógeno 0,2 - 5 ppm 64 06520

 Instrucciones de uso 3^a Edición *ESPAÑOL*
Campo de aplicación

 Determinación de sulfuro de hidrógeno (H₂S) en el aire.
 Observe la instrucciones de uso del Analyzer.
 Display del Analyzer indica: H₂S

Rango de medición: 0,2 hasta 5 ppm
 (20 °C, 50 % de humedad rel.)

Duración de la medición: 40 segundos aprox. en 5 ppm
 120 segundos aprox. en 1 ppm
 450 segundos aprox. en 0,2 ppm
 225 segundos aprox. en 0 ppm

Temperatura: 0 °C hasta 40 °C

Corrección de temperatura: no necesario

Humedad: 1 hasta 30 mg/L
 (corresponde 2 hasta 60 % de humedad rel. a 40 °C)

Corrección de humedad: no necesario

Presión del aire: 700 hasta 1100 hPa

Corrección de presión del aire: no necesario

Interferencias:

 No afecta la medición ≤ 5 ppm de dióxido de nitrógeno (en 100 ppm H₂S) ≤ 2 ppm de dióxido de azufre
 Se indican igualmente el mercaptano, pero con diferente sensibilidad.

Exactitud: ± 15 %, del valor de medición sobre el todo rango, p. ej.
 ± 0,02 ppm en 0,2 ppm
 ± 0,6 ppm en 5 ppm

Precisión (Desviación estándar): ± 25 %

Condiciones

El sistema de medición Dräger Chip consiste en la combinación de un Analyzer y un Chip. El Chip solo debe ser utilizado en combinación con el Analyzer. Proteja el Chip contra la suciedad (p.ej. polvo, agua).

Proteja el Chip de la luz, guardándolo en el embalaje original.

Temperatura de almacenaje: 5 °C hasta 25 °C. Observe la fecha de caducidad. La concentración del gas y las condiciones del medioambiente pueden cambiar rápidamente, por lo cual el valor de la medición solo es válido para el lugar y hora de la medición.

Información adicional

Debe evitarse el acceso de personas no autorizadas al lugar de almacenamiento. En la etiqueta del estuche están indicados: referencia, fecha de caducidad, temperatura de almacenamiento y n° de fabricación. En caso de consultas indíquennos el n° de fabricación. Eliminación de Chips usados o vencidos de acuerdo a leyes locales de eliminación de residuos.

Mediciones con el sistema remoto

Por favor, observe las instrucciones de uso del sistema remoto. Antes de cada medida, la sonda de extensión debe contener el aire a muestrear. El tiempo de llenado de la sonda depende de las condiciones específicas de medida y debe ser considerado y determinado por el usuario (mirar instrucciones de uso de la sonda de extensión).

Ejemplo: Con una sonda de extensión y el sistema remoto (3 m de largo, diametro interior: 1,5 mm, limpio y nuevo), y para una medida de 5 ppm de H₂S en condiciones de laboratorio el tiempo de llenado es de 2 minutos.

Reservado el derecho de modificación.

Zwavelwaterstof 0,2 - 5 ppm 64 06520

Gebruiksaanwijzing 3e uitgave *NEDERLANDS*

Toepassing

Bepaling van zwavelwaterstof (H₂S) in lucht.
Gebruiksaanwijzing van de Analyzer in acht nemen.
De display van de Analyzer duidt aan: H₂S

Meetbereik: 0,2 tot 5 ppm (20 °C, 50 % RV)

Meettijd: ca. 40 seconden bij 5 ppm
ca. 120 seconden bij 1 ppm
ca. 450 seconden bij 0,2 ppm
ca. 225 seconden bij 0 ppm

Temperatuur: 0 °C tot 40 °C
Temperatuur-correctie: niet nodig

Vochtigheid: 1 tot 30 mg/L
(komt overeen met 2 tot 60 % RV bij 40 °C)

Correctie van de vochtigheid: niet nodig

Luchtdruk: 700 tot 1100 hPa

Correctie van de luchtdruk: niet nodig

Kruisgevoeligheid:

Geen invloed van
(bij 0,2 ppm H₂S) ≤ 5 ppm stikstofdioxide
≤ 2 ppm zwaveldioxide
Mercaptaane worden ook aangeduid, echter met een afwijkende gevoeligheid.

Nauwkeurigheid: ± 15 % van de gemeten waarde over het totale meetbereik, bv.
± 0,02 ppm bij 0,2 ppm
± 0,6 ppm bij 5 ppm

Reproduceerbaarheid (standaardafwijking): ± 25 %

Voorwaarden

Het Dräger Chip-Meetsysteem bestaat uit de Analyzer en een chip. Deze chip dient uitsluitend samen met de Analyzer gebruikte worden. Bescherm de chip tegen vuil (bv. stof, water).

Bescherm de chip tegen licht en bewaar deze in de originele verpakking.

Opslagtemperatuur 5 tot 25 °C. Let op het uiterste gebruiksdatum. Gasconcentraties en omgevingscondities kunnen snel veranderen en aldus geldt de gemeten waarde slechts op de plaats en het tijdstip van de meting.

Verdere informatie

Veilig opbergen (buiten bereik van onbevoegden).
Op de verpakking zijn het bestelnummer, het serienummer en de uiterste gebruiksdatum vermeld. Bij specifieke vragen/klachten dient u het serienummer op te geven.
Gebruikte chips of chips met een overschreden gebruiksdatum dienen als klein chemisch afval behandeld te worden.

Meting met het Remote-System

Gebruiksaanwijzing van het Remote-Systeem in acht nemen.
Voor iedere meting de slang met het te meten luchtmonster spoelen. De spoeltijd is afhankelijk van de inzetcondities en dient door de gebruiker vastgesteld te worden (zie de gebruiksaanwijzing van het Remote-Systeem).

Voorbeeld: Met de bij de leveringsomvang van het Remote-Systeem behorende verlengslang (lengte 3 m, binnendiameter 1,5 mm, nieuw, droog, schoon) werd voor de meting van 5 ppm H₂S onder laboratoriumcondities een spoeltijd vastgesteld van ca. 2 minuten.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1 • 23560 Luebeck • Germany

Hydrogensulfid 0,2 - 5 ppm 64 06520

Brugsanvisning 3. udgave *DANSK*

Anvendelse

Bestemmelse af hydrogensulfid (H₂S) i luft.
Se brugsanvisningen til analysatoren.
Display på analysatoren viser: H₂S

Måleområde: 0,2 til 5 ppm (20 °C, 50 % Fr)

Typisk måletid: ca. 40 sekunder ved 5 ppm
ca. 120 sekunder ved 1 ppm
ca. 450 sekunder ved 0,2 ppm
ca. 225 sekunder ved 0 ppm

Temperatur: 0 °C til 40 °C

Temperatur-korrektion: Ikke nødvendig

Fugtighed: 1 til 30 mg/L
(svarende til 2 til 60 % Fr ved 40 °C)

Fugtighedskorrektion: Ikke nødvendig

Tryk: 700 til 1100 hPa

Trykkorrektion: Ikke nødvendig

Interfererende stoffer:

Ingen påvirkning fra
≤ 5 ppm nitrogendioxid
≤ 2 ppm svovldioxid
Mercaptane påvises ligeledes, dog med forskellig følsomhed.

Nøjagtighed: ± 15 % af måleværdien over det samlede måleområde, f.eks.
± 0,02 ppm ved 0,2 ppm
± 0,6 ppm ved 5 ppm

Præcision (standardafvigelse): ± 25 %

Forudsætninger

Dräger Chip Måle System består af analysatoren og en chip. Denne chip må kun anvendes sammen med analysatoren. Chippen skal beskyttes mod snavs (f.eks. støv og vand).

Beskyt chippen mod lys ved at opbevare den i originalemballagen.

Lagringstemperatur 5 °C til 25 °C. Vær opmærksom på, at udløbsdatoen ikke overskrides.
Gaskoncentrationer og målebetingelser kan hurtigt ændre sig, derfor er den målte værdi en øjeblikskoncentration.

Øvrige informationer

Opbevares utilgængeligt for børn. Bestillingsnummer, serienummer og udløbsdato fremgår af emballagen. Angiv venligst serienummer ved henvendelse.
Brugte chips eller chips med overskreden udløbsdato afleveres til kommunal modtagestation for destruktion.

Måling med remote-system

Se brugsanvisningen til remote-systemet.
I den hver måling skylles slangen med den luftprøve, der skal måles. Skylletid afhænger af indsatsbetingelserne og fastlægges af brugeren (se brugsanvisningen til remote-systemet).
Eksempel: Med forlængerslangen (længde: 3 m, Ø: 1,5 mm fabriksny, tør, ren), der leveres sammen med remote-systemet, blev der til måling af 5 ppm H₂S ved laboratorieforsøg påvist en skylletid på ca. 2 minutter.

Forbehold for tekniske ændringer.

Hydrogensulfid 0,2 - 5 ppm 64 06520

Bruksanvisning 3. utgave *NORSK*

Anvendelsesområde

For bestemmelse av hydrogensulfid (H₂S) i luft.
Gjør dem kjent med bruksanvisning for analysatoren.
Display i analysator viser: H₂S

Måleområde: 0,2 til 5 ppm (20 °C, 50 % r.f.)

Varighet: ca. 40 sekunder ved 5 ppm
ca. 120 sekunder ved 1 ppm
ca. 450 sekunder ved 0,2 ppm
ca. 225 sekunder ved 0 ppm

Temperaturområde: 0 °C til 40 °C

Temperatur-korreksjon: Ikke nødvendig

Fuktighet: 1 til 30 mg/L
(tilsvarende 2 til 60 % r.f. ved 40 °C)

Korreksjon for fukt: Ikke nødvendig

Trykk: 700 til 1100 hPa

Korreksjon for trykk: Ikke nødvendig

Tverrfølsomhet:

Ingen endring ved
(ved 0,2 ppm H₂S) ≤ 5 ppm Nitrogendioksid
≤ 2 ppm Svoveldioksid
Merkaptane påvises ligeledes, likevel med varierende følsomhet.

Nøyaktighet: ± 15 % av målt verdi over hele måleområdet f.eks.
± 0,02 ppm ved 0,2 ppm
± 0,6 ppm ved 5 ppm

Reproduserbarhet (standard avvik): ± 25 %

Forutseninger

Dräger Chip Måle System består av en analysator og en chip. Denne chip skal kun benyttes sammen med analysatoren og bør beskyttes mot forurensning (f.eks. støv eller skittent vann).

En chip beskyttes best mot lys dersom den oppbevares i originalpakningen.

Lagringstemperatur er mellom 5 °C og 25 °C. Kontroller utgangsdata på pakningen. Gasskonsentrasjoner og de omgivende forhold kan variere så raskt at avlesningen kun skal gjelde for sted og tidspunkt der målingen ble foretatt.

Ytterligere informasjoner

Opbevares utilgjengelig for uvedkommende. Pakningen har informasjon om varenummer, lagringstid og -temperatur samt serienummer. Vennligst oppgi serienummer ved eventuelle henvendelser.

Ta hensyn til lokale bestemmelser. Brukte chip kan returneres Dräger Norge A/S i originalforpakning.

Måling med ekstra pumpe

Gjør dem kjent med bruksanvisningen for ekstra pumpe.
For hver måling skal slangen "spyles" med den luft som skal måles. Varighet av spylingen er avhengig av målingens øvrige betingelser og avgjøres/bestemmes av den som utfører selve målingen (se i Bruksanvisning for ekstra pumpesystem).
Eksempel: Med forlengesslange tilkopleet det ekstra pumpe system (lengde 3 m, diameter 1,5 mm, nytt, tørt og rent) og måling av 5 ppm H₂S under laboratorieforhold, vil en spyletiden være ca. 2 minutter.

Forbehold om tekniske endringer.

Idrogeno Solforato 0,2 - 5 ppm 64 06520

Istruzioni per l'Uso 3ª Edizione *ITALIANO*

Condizioni di Applicazione

Determinazione della presenza di idrogeno solforato (H₂S) in aria. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso dell'Analizzatore. Il display dell'Analizzatore indica: H₂S

Campo di misura: da 0,2 a 5 ppm
(20 °C 50 % di umidità relativa)

Durata della Misura: 40 secondi circa a 5 ppm
120 secondi circa a 1 ppm
450 secondi circa a 0,2 ppm
225 secondi circa a 0 ppm

Temperatura: da 0 °C a 40 °C

Correzione della Temperatura: non necessaria

Umidità: da 1 a 30 mg/L
(corrisp. da 2 a 60 % di umidità relativa a 40 °C)

Correzione dell'Umidità: non necessaria

Pressione dell'Aria: da 700 a 1100 hPa

Correzione della Pressione dell'Aria: non necessaria

Sensibilità incrociate:

La lettura non viene modificata
da (a 0,2 ppm H₂S) ≤ 5 ppm di idrogeno solforato
≤ 2 ppm di anidride solforosa
Sono inoltre indicati mercaptani anche se con sensibilità differente.

Precisione: ± 15 % del valore misurato rispetto al campo di misura, esempio:
± 0,02 ppm a 0,2 ppm
± 0,6 ppm a 5 ppm

Riproducibilità (Scostamento Standard): ± 25 %

Requisiti

Il sistema Dräger CMS (Chip Measurement System) è costituito da un Analizzatore e da un Chip. Quest'ultimo deve essere utilizzato esclusivamente in coppia con l'Analizzatore. Proteggere accuratamente il chip contro gli agenti esterni (es. polvere, acqua).

Proteggere il chip dalla luce immagazzinandolo nella sua confezione originale.

Temperatura di immagazzinamento 5 °C a 25 °C. Osservare la data di scadenza. La concentrazione di gas e le condizioni ambientali possono variare rapidamente, quindi il risultato della misura è valido esclusivamente per le condizioni presenti all'atto della misura.

Informazioni aggiuntive

Tenere i chip lontani dalla portata di personale non autorizzato. La confezione riporta le indicazioni del numero d'ordine, data di scadenza, temperatura di immagazzinamento e numero di serie. Nel caso venga richiesta qualsiasi delucidazione in merito, si prega di citare sempre il numero di serie delle confezioni in oggetto. Rispettare le disposizioni locali. Se previsto adottare le procedure di riciclaggio.

Misure con Sistema Remoto,

Osservare le istruzioni per l'uso del Remote-System. Prima di ogni misurazione risciacquare il tubo flessibile con il campione d'aria da misurare. Il tempo di risciacquo dipende dalle condizioni d'impiego e deve essere determinato dall'utente (vedi le istruzioni per l'uso del Remote-System).
Esempio: con il tubo flessibile di prolunga che fa parte del volume di fornitura del Remote-System (lunghezza: 3 m, diametri interno 1,5 mm, nuovo di fabbrica, asciutto, pulito) per la misurazione di 5 ppm H₂S in condizione di laboratorio è stato determinato un tempo di risciacquo di circa 2 minutes.

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

For Application: Fax +49 451 882 3152 / e-mail cmsapp@draeger.com
For Information: Fax +49 451 882 4850 / e-mail cmsinfo@draeger.com

90 22 825
3rd edition September 2006
©Dräger Safety AG & Co. KGaA