

## 德爾格 UCF® FireVista 紅外線熱顯像儀

小巧、輕盈、堅固，只須單一按鈕操作：輕巧的德爾格 UCF® FireVista 紅外線熱顯像儀即使在最艱困的操作環境，也能提供卓越相片品質。本紅外線熱顯像儀可立即使用，在消防部署中提供最佳支援。價格實惠，品質卓越。



## 優勢

---

### 安全性

#### 適合消防作業

在大火、濃煙、黑暗中，當消防工作令人倍感困難時，德爾格紅外線熱顯像儀能提供攸關性命的方向感，協助消防人員推進、識別火源並找出受害者。德爾格 UCF FireVista 紅外線熱顯像儀能協助您妥善評估危險情境，獲得額外安全性。

#### 卓越影像品質

即使在能見度低劣的狀況下，德爾格 UCF FireVista 紅外線熱顯像儀還是能夠產生卓越影像。本產品針對建築物滅火任務最佳化，即使在濃煙與黑暗環境中仍可提供清晰畫面。熱靈敏度高，能夠可靠偵測出最小的溫度差異，讓您更快找出火源。這表示所顯示的影像能讓您看出牆壁、門與樓梯之間的清晰對比。高解析度與畫格速率能在幾秒內就以絕佳影像品質產生快速概覽。有助於在搜救過程中更快找到人們。清晰的畫面協助您搜尋房間與周遭區域，找出火源與受害者。這些功能可協助您安全快速的完成任務。

#### 極度耐用且耐高溫

即使在最嚴苛的作業環境中，您仍可仰賴紅外線熱顯像儀的耐用性與耐高溫效能。德爾格 UCF FireVista 紅外線熱顯像儀的外殼堅不可摧，極耐高溫。機身能夠承受任務過程中的機械應力。其 IP67 防水防塵等級表示紅外線熱顯像儀在一般操作環境下，不會受到水和灰塵的影響。

### 舒適好用

#### 輕盈好掌握

這部紅外線熱顯像儀重量只有 870 公克，是目前市面上最輕的機種之一。在任務過程中，輕量化能帶來兩大重要優勢：增加行動力，將使用者的身體疲勞降到最低。機身設計小巧，使用者能舒適拿取。

#### 單一按鈕操作，易於使用

本紅外線熱顯像儀刻意省去額外功能，著重於最優異的熱成像效能。機身只有一個開關按鈕，操作毫不費力。操作時，紅外線熱顯像儀能在幾秒內快速就緒，為您提供所有所需資訊。如此一來，即可在緊急部署情境中，為您節省寶貴時間。雖然機身小巧，但配備大型螢幕，讓您能與他人一同評估情境。

### 可維修性

#### 安心使用

本產品配備強大的 LiFe PO4 充電電池，操作時間約五小時，即使長時間使用，也有充分的電力。本紅外線熱顯像儀幾乎無須維修，內建電池的使用壽命約可充電 4000 次。

### 高 CP 值

#### 這款高品質紅外線熱顯像儀價格非常親民

德爾格 UCF FireVista 紅外線熱顯像儀以平實的價格與倍受信賴的德爾格品管，提供卓越影像品質。立即把握機會，大規模為您的緊急救援團隊配備這款技術先進、易於使用的紅外線熱顯像儀。

## 相關產品



D-1552-2022

### 德爾格 UCF® FireCore

德爾格 UCF® FireCore 免手持紅外線熱顯像儀可協助您持續掌控週遭環境，即使在最艱困的情況下也沒問題。如此一來，您就可以更快速安全地確定方位，同時提升自己的情境感知能力。

## 技術資料

### 德爾格 UCF FireVista 紅外線熱顯像儀

紅外線熱顯像儀尺寸 (寬 x 高 x 深)	134 x 89 x 134 公釐
重量	870 公克, 含充電電池
<b>顯示器</b>	
彩色系統	1
大小 (對角線)	3.5 吋 (9 公分)
視野	垂直 37° / 水平 50° / 對角線約 63°
<b>外殼</b>	
防護橡膠套	矽橡膠
隨身掛帶	耐高溫織物
外殼材質	耐高溫塑膠
<b>紅外線特性</b>	
解析度	320 x 240 像素
熱靈敏度	50 mK / 0.05 °C
畫格速率	30 Hz
光譜範圍	7- 14 微米
<b>運作資訊</b>	
使用充電電池的作業時間 (溫度為 23°C 時)	大約 5 小時
溫度測量	數位顯示溫度 -20 °C ... 650 °C
作業溫度	260 °C, 5 分鐘
電池技術	整合
電池類型	LiFe PO4
電池充電時間	2 – 4 小時
認證與測試	IP67 防水防塵等級 墜落測試: 自 2 公尺高度墜落在水泥地上

## 訂單資料

### 紅外線熱顯像儀

德爾格 UCF® UCF FireVista	37 19 350
<b>涵蓋於供貨範圍內</b>	
充電座、電源裝置 (130-240 V)、車充變壓器、兩條手握帶 (附在相機上)、可伸縮掛繩和使用說明。	

## 註解

## 註解

Not all products, features, or services are for sale in all countries.  
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) to find the current status.

**CORPORATE HEADQUARTERS**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Germany  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TAIWAN**  
Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.  
8F., No.653, Bannan Rd.,  
Zhonghe Dist.,  
New Taipei City 23557,  
Taiwan (R.O.C.)  
Tel +886-2-2223 6388  
Fax +886-2-2223 2258

Locate your Regional Sales  
Representative at:  
[www.draeger.com/lianxiren](http://www.draeger.com/lianxiren)

