

Dräger X-plore® 3300/3500 Semimáscara

Una combinación perfecta: su diseño moderno y peso ligero aportan mayor protección y comodidad. Puede elegir entre la semimáscara Dräger X-plore® 3300, con una excelente relación calidad-precio y de bajo mantenimiento, o la versión Dräger X-plore® 3500, para una protección más prolongada en condiciones extremas.



Ventajas

Cómoda: respiración fácil con muy baja resistencia

El innovador diseño de las máscaras de protección respiratoria garantiza una respiración fácil y cómoda. La gran abertura de la válvula de exhalación reduce la resistencia respiratoria. La forma en cascada del puente de la nariz distribuye la presión de una forma óptima. El material de las máscaras también contribuye a la comodidad integral: la máscara X-plore 3500 es especialmente suave y delicada con la piel, porque está construida con el material DrägerFlex. Combina el máximo confort con una durabilidad excepcional.

Buena adaptación: se adapta perfectamente a cualquier tipo de rostro

La posición de los filtros a los lados y el diseño plano de las máscaras proporcionan el máximo campo de visión posible y un ajuste seguro incluso cuando se lleva con un visor de protección. Las cintas de la cabeza Dräger FlexiFit aportan una comodidad adicional. Gracias a la suavidad de los materiales y a la forma ergonómica, la máscara encaja a la perfección en prácticamente cualquier usuario. Las cintas de la cabeza apenas son perceptibles incluso debajo de un casco. Gracias a su innovador diseño, se coloca y se quita con facilidad, y no se enreda con el cabello. Las cintas especiales de la máscara tienen un patrón entrecruzado que facilita el ajuste y garantiza la distribución óptima del peso y la presión, por eso la máscara es tan cómoda. Además, está disponible en tres tamaños distintos (S, M, L), lo que garantiza un ajuste siempre perfecto.

Segura: Las características innovadoras del producto garantizan una seguridad óptima

Las semimáscaras Dräger destacan por su diseño de precisión, que ofrece una protección óptima. Por ejemplo, la forma en cascada de la válvula genera un potente sellado adicional. El puente de la nariz tiene un diseño especialmente flexible, que garantiza un ajuste extraseguro que se adapta al contorno del rostro, incluso si se lleva protección ocular. La Dräger X-plore 3300 y 3500 están equipadas con dos conectores de bayoneta a los lados, que se combinan con la serie de filtros de bayoneta Dräger X-plore. También aportan un mayor nivel de seguridad: los dos filtros se acoplan de forma sencilla y es prácticamente imposible montarlos mal.

Sencilla: diseño mejorado del producto para un manejo sencillo

En la fabricación de las dos máscaras se ha usado el menor número de piezas posible. Esto facilita y acelera la limpieza de las mismas. No se necesita un entrenamiento especial, ni para usar la máscara de protección respiratoria ni para montarla o desmontarla. La Dräger X-plore 3500 también incluye su diseño de correas desplegadas. Gracias a esta característica, la máscara puede retirarse fácilmente tan solo soltando el cierre del cuello (no es necesario quitarse primero el casco, por ejemplo). Cuando la máscara permanece en modo de espera, la parte interior queda alineada con el cuerpo para que no se ensucie.

El set perfecto para cualquier trabajo

Ofrecemos tres sets empaquetados que incluyen las semimáscaras X-plore 3000 y dos filtros, todo lo que necesita para su trabajo. Para entornos de trabajo con gran cantidad de polvo, recomendamos nuestro set de construcción. El set de trabajos químicos es adecuado para trabajos donde intervienen agentes químicos, vapores y partículas varias en tareas como recogida de muestras, mezcla de sustancias o limpieza. Si se trabaja

Ventajas

con pinturas y barnices, y si se realizan tareas de limpieza o preparación de superficies con agentes químicos orgánicos o partículas sólidas, recomendamos el set de pintura.

Detalles



D-22946-2021

X-plore® 3000 Set para pintura



D-2322-2021

X-plore® 3000 Set de construcción



D-23004-2021

X-plore® 3000 Set de trabajos químicos



D-1523-2018

X-plore® 3500 Cinta para el cuello

Componentes del sistema



D-2707-2018

Dräger X-plore® bayoneta

La innovadora serie de filtros de bayoneta Dräger X-plore® está diseñada para una gran variedad de aplicaciones. Combina un diseño moderno con una baja resistencia a la respiración. Dado que el filtro de bayoneta se coloca en el lateral de la máscara de respiración, el usuario dispone de un campo de visión amplio y continuo.



D-33519-2009

Lentes Dräger X-pect® 8100

Los lentes Dräger X-pect® 8100 son los modelos clásicos para lentes de protección pensados para muchas aplicaciones y para visitantes. Estos lentes ofrecen un amplio campo de visión y están diseñados para adaptarse a lentes de prescripción. Todos los lentes son compatibles con equipos de protección respiratoria, como las máscaras de media cara.



D-33520-2009

Lentes Dräger X-pect® 8200 / 8300

Los lentes de protección Dräger X-pect® 8200 y 8300 están diseñados para ofrecer un ajuste óptimo y un gran confort. Ofrecen una gran durabilidad gracias a sus materiales de alta calidad. Cada modelo ofrece características especiales, como el puente nasal blando o las patillas planas y flexibles, para adaptarse a sus necesidades. Todos los lentes son compatibles con equipos de protección respiratoria, como las máscaras de media cara.



D-6605-2011

Antiparras Dräger X-pect® 8500

Las antiparras Dräger X-pect® 8500 proporcionan la mejor protección ocular con un diseño envolvente, son ligeras y se adaptan perfectamente a los lentes de prescripción. Un revestimiento de sellado cerrado entre la antiparra y el rostro ofrece la máxima protección contra polvo y salpicaduras. Además, las antiparras son muy robustas y se pueden combinar fácilmente con otros equipos de protección, como los respiradores de media cara Dräger.

Productos relacionados



D-31614-2011

Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases, vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Cuerpo de la máscara	Dräger X-plore® 3300: Suave-TPE – delicada con la piel, cómoda, ligera, de color gris translúcido
	Dräger X-plore® 3500: "DrägerFlex" – muy delicada con la piel, hipoalergénica, extremadamente cómoda, robusta, de color negro
Tallas	pequeña (S), mediana (M), grande (L)
Peso	aprox. 95 g
Homologaciones	Certificación CE (EN 140)
Mantenimiento	Piezas de recambio disponibles para Dräger X-plore® 3500
Extras	Dräger X-plore® 3500: Sistema de correas desplegables (Drop-Down)

Información para pedidos

Semimáscara Dräger X-plore® 3300	Talla S	R 55 331
	Talla M	R 55 330
	Talla L	R 55 332
Semimáscara Dräger X-plore® 3500	Talla S	R 55 351
	Talla M	R 55 350
	Talla L	R 55 352
Conjuntos (Máscara + Filtros)		
Set de pintura:	Talla S	37 08 069
Dräger X-plore® 3300 + 2 filtros combinados A2 P3 RD	Talla M	R 57 793
	Talla L	37 08 070
Set para trabajos químicos:	Talla S	37 08 071
Dräger X-plore® 3300 + 2 filtros combinados A1B1E1K1 Hg P3 RD	Talla M	R 57 794
	Talla L	37 08 072
Set de construcción:	Talla S	37 08 067
Dräger X-plore® 3500 + 2 filtros de partículas Pure P3 R	Talla M	R 56 960
	Talla L	37 08 068
Set de construcción prémium:	Talla S	37 01 431
Dräger X-plore® 3300 + 2 filtros de partículas P3 R	Talla M	37 11 309
	Talla L	37 01 432
Accesorios		
Conector de prueba de bayoneta (para pruebas de caída de presión)		AG 02 460
Estuche de transporte "Wikru"		RM 07 000

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

