

Protector facial Dräger X-plore® 8000 Protectores de cabeza para motorizados

El protector facial Dräger X-plore® 8000 protege eficazmente su rostro y le ayuda a respirar de manera segura. Este protector, que le proporciona una mayor protección respiratoria, forma parte integral de los equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 y del sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300.

La más alta protección respiratoria
Clase de protección TH3 (en combinación con el sistema X-plore 8000)/4A (en combinación con X-plore 9300)

Campo de visión amplio
Óptima protección ocular y fácil manejo gracias a la gran visera abatible

Visera de policarbonato
Una visión clara, incluso en los trabajos más exigentes, gracias al policarbonato resistente a los arañazos y a los golpes

Protector de cabeza ligero
Comodidad de uso gracias a un diseño equilibrado y ergonómico

Trinquete de ajuste en el cuello
Se ajusta rápida y fácilmente al tamaño de su cabeza

Láminas de protección
Protegen la visera de la suciedad y se pueden quitar fácilmente después del trabajo

Higiénico
Se puede limpiar de manera fácil y rápida con los productos de limpieza y desinfección Dräger, y también es lavable a máquina



Ventajas

Sistema Dräger X-plore 8000: Diseñado para ofrecer una compatibilidad total

Por muy duras que sean las condiciones, el sistema X-plore 8000 de Dräger proporciona la máxima protección respiratoria sin aumentar la resistencia a la respiración, incluso durante largos períodos de tiempo. Según la configuración del sistema, también puede ofrecer protección para la cabeza y el rostro, incluidos ojos y oídos.

El sistema consiste en un respirador filtrante motorizado X-plore 8500 u 8700 para aplicaciones dependientes del aire ambiente o el sistema de suministro de aire comprimido X-plore 9300 para trabajar con un suministro de aire independiente. Ambos se combinan con un protector de cabeza, como un protector facial X-plore 8000, un casco, una capucha o una máscara X-plore (X-plore 9300: solo para protectores de cabeza sueltos). Los componentes pueden combinarse fácilmente para distintos tipos de aplicaciones.

Cualquiera que sea la combinación de productos que elija, siempre podrá confiar en su equipo para obtener el máximo rendimiento.

Protector facial Dräger X-plore 8000

Protección cómoda y ligera

El diseño ergonómico del protector facial garantiza una distribución óptima del peso en la cabeza. Además, es especialmente ligero y, por lo tanto, ofrece una gran comodidad de uso, incluso durante usos prolongados.

Ajuste y manejo sencillos

El protector facial puede ajustarse individualmente: En primer lugar, se puede ajustar la circunferencia de la cabeza mediante el trinquete de la parte posterior; en segundo lugar, se puede ajustar la dirección de la salida de aire respiratorio cerca de la frente para que sea aún más cómodo. Además, se puede levantar cómodamente la visera.

Antes de su uso, el protector facial se conecta de forma fácil e intuitiva al aparato respiratorio correspondiente a través de nuestra manguera estándar o flexible, que también se puede utilizar en combinación con nuestras capuchas y cascos X-plore 8000.

Visión óptima

Para una visión óptima en el trabajo, el protector facial está dotado de una visera de gran tamaño fabricada en policarbonato resistente a los impactos. Para que la visera sea aún más robusta, incorpora un revestimiento antiarañazos y antiempañamiento. De este modo, la visera puede soportar incluso los trabajos más exigentes.

Áreas de aplicación

El protector facial es su solución fiable para diversas áreas de aplicación, como los trabajos de construcción, los procesos de limpieza, la industria del automóvil, las aplicaciones hospitalarias, el transporte, el pulido, etc.

Detalles



D-1206-2021

Protector facial Dräger X-plore® 8000 - Vista frontal



D-1207-2021

Protector facial Dräger X-plore® - Vista lateral



D-1208-2021

Fácilmente ajustable con trinquete de ajuste del cuello en la parte posterior

Componentes del sistema



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000

Las condiciones de trabajo más desafiantes exigen soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de manejo intuitivo combinado con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus empleados necesitan para concentrarse plenamente en la tarea que tienen entre manos.



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9x00 y PAS X-plore®

La serie Dräger X-plore® 9x00 está diseñada para aplicaciones industriales ligeras y proporciona una protección respiratoria cómoda y fiable. Gracias a características tales como el exclusivo reductor de flujo seguro y la función de prueba automática, los usuarios pueden disfrutar de una mayor comodidad de uso, seguridad y flexibilidad.

Productos relacionados

D-24205-2020



Cascos Dräger X-plore® 8000

Los cascos Dräger X-plore® 8000 proporcionan una eficaz protección mecánica de la cabeza que se combina con el máximo confort. Tanto si depende del aire ambiente como si trabaja de manera independiente, los cascos son parte integrante de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 y del dispositivo de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300.

D-25013-2020



Capuchas Dräger X-plore® 8000

Las capuchas Dräger X-plore® 8000 son parte integrante de nuestros equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000 para trabajos que requieren el uso de aire ambiente, y de nuestro sistema de suministro de aire comprimido Dräger X-plore® 9300 para trabajar con un suministro de aire independiente. Proporcionan una protección respiratoria ligera y cómoda, combinada con la categoría de protección más alta para protectores de cabeza sueltos.

ST-7497-2005



Dräger X-plore® 6300

La Dräger X-plore® 6300 es una máscara facial completa, eficiente y económica, indicada para todos los usuarios que no desean sacrificar la comodidad y la calidad. Esta máscara integral es la evolución de la Panorama Nova® Standard, una máscara de eficacia probada tras décadas de uso en todo el mundo, rediseñada y mejorada con vivos colores y un código de barras integrado.

D-31814-2011



Dräger X-plore® 4700

La Dräger X-plore® 4700 es una semi máscara resistente que ofrece un excelente confort para las mayores exigencias en seguridad. Gracias a la gran variedad de filtros disponibles para la protección frente a gases, vapores y partículas, es la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Protector facial Dräger X-plore® 8000

Homologaciones	Protección respiratoria: Con X-plore® 8500/8700: EN 12941 – clase TH3 Con X-plore® 9300: EN 14594 - clase 4A Protección ocular: EN 166 1 BT 9 3 Protección para la cabeza (casco antigolpes): EN 812 Aprobación CE: (UE) 2016/425 y EN 166 Aprobación UKCA Reino Unido: BS EN 166
Carcasa de la cabeza	Polietileno (PE)
Cinta para la cabeza	Poliamida (PA) y poliestirol (PS)
Banda para el sudor, almohadillado	Polietileno (PE), espuma
Montura de la visera	Policarbonato (PC)
Visera	Policarbonato (PC)
Lámina protectora	Tereftalato de polietileno (PET)
Cierre del protector facial	Poliamida (PA) y poliestirol (PS)
Clips de montaje, botones de fijación	Polioximetileno (POM)
Adecuación a la circunferencia de la cabeza	51 a 64 cm
Dimensiones	320 × 222 × 305 mm
Peso	650 g
Temperatura de funcionamiento	-10 a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +50 °C
Humedad relativa	<90 %

Información para pedidos

Protector facial Dräger X-plore® 8000

Protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 810
Accesorios	
Lámina protectora para protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 806
Piezas de repuesto	
Sellado para el rostro para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 807
Visor para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 808
Almohadilla para el sudor para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 809
Acolchado para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 811
Marco del visor para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 812
Arnés de cabeza para el protector facial Dräger X-plore® 8000	37 10 813
Equipos respiratorios filtrantes motorizados Dräger X-plore® 8000	
Configurador Dräger X-plore® 8000	R 59 530
Dräger X-plore® 8500	R 59 500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R 59 550
Unidad de suministro de aire Dräger X-plore® 9000	
Dräger X-plore® 9300	33 63 587
Mangueras respiratorias Dräger X-plore® 8000	
Manguera estándar Dräger X-plore® 8000	R 59 620

Información para pedidos

Manguera flexible Dräger X-plore® 8000

R 59 600

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA

Dräger Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

