

Tudung Dräger X-plore® 8000 PAPR Kepala dan Sistem Saluran Udara

Tudung Dräger X-plore® 8000 merupakan bagian integral dari sistem respirator pemurni udara bertenaga listrik Dräger X-plore® 8000 untuk pekerjaan yang membutuhkan udara lingkungan, dan sistem saluran udara bertekanan Dräger X-plore® 9300 untuk bekerja dengan suplai udara independen. Sistem ini memberikan perlindungan pernapasan yang nyaman dan ringan, dengan kategori perlindungan tertinggi untuk peralatan kepala longgar.

Bahan dengan kebisingan rendah

Tudung standar dan premium terbuat dari bahan kebisingan rendah yang halus dan nyaman

Distorsi rendah

Pemisah di bagian atas visor memberikan kelengkungan tertentu pada visor sehingga tidak mudah terganggu

Perlindungan tingkat tinggi

Sesuai dengan kelas perlindungan TH3 atau 3B – bergantung pada komponen sistem



D-29018-2020

Ukuran yang stabil

Ukuran yang baik, stabil, dan nyaman saat dipakai bergerak karena rancangan/potongan yang optimal

Inlet udara terarah

Deflektor angin di dalam konektor slang mengalirkan udara menjauhi kepala pemakai, menghindari perasaan dingin di satu titik

Pas sempurna

Semua tudung tersedia dalam dua ukuran berbeda

Manfaat

Sistem Dräger X-plore 8000: Didesain agar kompatibel sepenuhnya

Seberapa buruk pun kondisinya, sistem X-plore 8000 dari Dräger memberikan perlindungan pernapasan maksimum tanpa meningkatkan hambatan pernapasan, bahkan dalam penggunaan yang lama. Bergantung pada konfigurasi sistem, alat ini juga memberikan perlindungan untuk kepala, wajah termasuk mata, dan pendengaran.

Sistem terdiri atas respirator pemurni udara bertenaga listrik X-plore 8500 atau 8700 untuk aplikasi yang bergantung pada udara lingkungan atau sistem saluran udara bertekanan X-plore 9300 untuk bekerja dengan suplai udara independen. Keduanya dipadukan dengan peralatan kepala seperti helm, visor, tudung X-plore 8000, atau masker X-plore (X-plore 9300: hanya untuk peralatan kepala longgar). Komponen dapat dipadukan dengan mudah untuk kasus penggunaan yang berbeda.

Perpaduan produk mana pun yang anda pilih, Anda dapat selalu mengandalkan peralatan Anda untuk kinerja maksimum.

Tudung Dräger X-plore® 8000 Kenyamanan dan keamanan maksimum

Tudung seri Dräger X-plore 8000 memberikan tingkat keamanan tertinggi. Bersama Respirator Pemurni Udara Bertenaga Listrik X-plore 8500/8700, peralatan ini memenuhi persyaratan perlindungan TH3. Perpaduan dengan sistem saluran udara bertekanan X-plore 9300, membuat sistem ini digolongkan sebagai alat kelas 3B. Selain itu, tudung ini sangat ringan, sehingga membuatnya sangat nyaman digunakan bahkan dalam waktu lama. Distribusi udara yang cerdas pada koneksi slang membuatnya sangat nyaman karena desain ini mencegah tiupan dingin di satu titik.

Anda dapat memilih di antara dua ukuran untuk memastikan ukuran yang pas. Tudung juga tersedia sebagai desain standar atau sebagai model premium, dalam versi pendek maupun panjang. Anda selalu dapat menemukan solusi yang tepat untuk pekerjaan yang dihadapi.

Tudung ini direkomendasikan untuk penggunaan di semua bidang yang memerlukan perlindungan mekanis tambahan untuk kepala atau mata.

Perincian



D-25019-2020

Tudung Standar Dräger X-plore® 8000,
pendek



D-25018-2020

Tudung Premium Dräger X-plore® 8000,
pendek



D-25016-2020

Tudung Standar Dräger X-plore® 8000,
panjang



D-25009-2020

Tudung Premium Dräger X-plore® 8000,
panjang

Komponen Sistem



D-11897B-2013

Dräger X-plore® 8000

Menantang kondisi tempat kerja yang membutuhkan solusi aandal. Dräger X-plore 8000 menawarkan tingkat baru pada penanganan intuitif yang dikombinasikan dengan elektronik yang cerdas sehingga memberikan tingkat keselamatan tinggi untuk para pekerja Anda yang harus fokus pada tugas yang dikerjakan.

Komponen Sistem



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9x00 dan PAS X-plore®

Dräger seri X-plore® 9x00 didesain untuk aplikasi industri tugas ringan dengan dilengkapi perlindungan pernapasan yang andal dan nyaman. Berkat fitur seperti pengurang aliran-aman yang unik serta fungsi uji-otomatis, pengguna dapat menikmati kenyamanan, keamanan, dan fleksibilitas yang lebih dalam pengoperasian.

Produk Terkait



D-24220-2020

Helm Dräger X-plore® 8000

Helm Dräger X-plore® 8000 memberikan perlindungan mekanis yang efektif untuk kepala yang disertai kenyamanan maksimum. Baik saat bergantung pada udara lingkungan maupun bekerja secara independen, helm merupakan bagian integral dari sistem respirator pemurni udara bertekanan listrik Dräger X-plore® 8000 dan alat saluran udara bertekanan Dräger X-plore® 9300.



D-31814-2011

Dräger X-plore® 4700

Dräger X-plore® 4700 adalah masker separuh wajah yang nyaman, bagus dan anti bocor; luar biasa untuk digunakan dalam situasi yang berat. Dengan ketersediaan sejumlah besar filter untuk melindungi dari gas, uap dan partikel, masker ini sangat ideal untuk digunakan di berbagai bidang industri.

Produk Terkait



ST-7497-2005

Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore 6300 adalah masker pernapasan seluruh wajah yang efisien namun hemat biaya yang ditujukan bagi pengguna dengan anggaran terbatas yang tidak ingin mengorbankan kenyamanan atau kualitas. Masker seluruh wajah ini adalah penerus Panorama Nova Standard, masker yang telah teruji dan digunakan selama berpuluh-puluh tahun di seluruh dunia – didesain ulang menjadi lebih elegan dengan warna baru dan barcode yang terpadu.

Data Teknis

Sertifikasi – perlindungan pernapasan	EN 12941 – Kelas TH3 (dipadukan dengan Dräger X-plore® 8500 dan X-plore® 8700*) EN 14594 – Kelas 3B (dipadukan dengan Dräger X-plore® 9300) NIOSH 42 CFR 84 (dipadukan dengan Dräger X-plore® 8500) AS/ NZS 1716 (dipadukan dengan Dräger X-plore® 8500 dan X-plore® 8700) SANS 10338 (dipadukan dengan Dräger X-plore® 8500)
Persetujuan – Perlindungan mata	1 F 3 – EN 166
Bahan tudung	Tudung standar: PP/PE Tudung premium: PA, berlapis PU
Bahan visor	PC
Ukuran	S/M (52 cm hingga 59 cm) L/XL (57 cm hingga 64 cm)
Berat	Tudung pendek, standar: sekitar 145 g Tudung pendek, premium: sekitar 200 g Tudung panjang, standar: sekitar 205 g Tudung panjang, premium: sekitar 390 g
Rentang suhu (operasional)	-10 °C hingga +60 °C
Harness kepala	Tali yang dapat disesuaikan (area leher dan di atas kepala), Pita keringat, yang dapat diganti (area dahi)
Koneksi selang	Nozel slang Dräger X-plore® 8000 (di belakang)
Outlet udara	Bahan berpori di area dagu

* Tudung panjang standar tidak boleh digunakan di lingkungan eksplosif.

Informasi Pemesanan

Tudung Dräger X-plore® 8000

Tudung standar

Tudung Standar Dräger X-plore® 8000, pendek (S/M)	R 59 800
Tudung Standar Dräger X-plore® 8000, pendek (L/XL)	R 59 810
Tudung Standar Dräger X-plore® 8000, panjang (S/M)	R 59 820
Tudung Standar Dräger X-plore® 8000, panjang (L/XL)	R 59 830

Tudung premium

Tudung Premium Dräger X-plore® 8000, pendek (S/M)	R 59 840
Tudung Premium Dräger X-plore® 8000, pendek (L/XL)	R 59 850
Tudung Premium Dräger X-plore® 8000, panjang (S/M)	R 59 860
Tudung Premium Dräger X-plore® 8000, panjang (L/XL)	R 59 870

Aksesori

Penutup pelindung Tyvek® Cold	R 55 354
Pita keringat untuk tudung Standar Dräger X-plore® 8000	R 59 826
Pita keringat untuk tudung Premium Dräger X-plore® 8000	R 59 862
Tutup lensa protektif untuk Tudung Dräger X-plore® 8000	R 59 863

Informasi Pemesanan

Respirator pemurni udara bertenaga listrik Dräger X-plore® 8000

Dräger X-plore® 8000 Configurator	R 59 530
Dräger X-plore® 8500	R 59 500
Dräger X-plore® 8700 (EX)	R 59 550

Unit Saluran Udara Dräger X-plore 9000

Dräger X-plore® 9300	33 63 587
----------------------	-----------

Slang Pernapasan Dräger X-plore® 8000

Slang Standar Dräger X-plore® 8000	R 59 620
Slang Fleksibel Dräger X-plore® 8000	R 59 600

Tyvek® adalah merek dagang terdaftar dari E.I. du Pont de Nemours and Company.

Catatan

Tidak semua produk, fitur, atau layanan tersedia untuk dijual di semua negara. Merek dagang yang disebutkan hanya terdaftar di negara-negara tertentu dan tidak harus terdaftar di negara tempat bahan ini diedarkan. Kunjungi www.draeger.com/trademarks untuk melihat statusnya saat ini.

KANTOR PUSAT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Jerman
www.draeger.com

INDONESIA
PT. Draegerindo Jaya
Alamanda Tower, Floor 32
Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24
Cilandak Barat
Jakarta 12430
Tel +62 21 8066 90 30
Fax +62 21 8066 90 99
sales.indonesia@draeger.com

Temukan Perwakilan
Penjualan Regional di:
www.draeger.com/contact

