

Dräger X-plore® 9x00 a PAS X-plore® Systém rozvodu vzduchu

Řada Dräger X-plore® 9x00 je navržena pro lehké průmyslové aplikace a poskytuje pohodlnou a spolehlivou ochranu dýchacích cest. Díky prvkům, jako je unikátní bezpečnostní regulační ventil či funkce autotest, si uživatelé mohou vychutnat pohodlí, bezpečnost a flexibilitu provozu systému.

Řada je vybavena funkcemi Safe-flow a Autotest.

Záruka vždy správného průtoku
vzduchu – bez nutnosti kontroly
uživatelé před použitím

Chráněný mechanismus k nastavování průtoku

Poskytuje nositeli dodatečný
průtok vzduchu pro zvýšené
pohodlí.



Jednoduché a snadné připojení

Kompatibilní se standardními
profesionálními maskami
Dräger a náhlavními prvky řady
X-plore® 8000

Schváleno pro nejnovější verze

EN14594 a EN14593
(WWU jako standard)

Škála možností vstupního připojení dle potřeb zákazníka

Dräger CEJN (řada 96) jako
standard, k dispozici jsou i další
provedení

Výhody

Vždy dodává správné množství vzduchu.

Systémy X-plore 9300 a 9500 pracují se vstupním tlakem od 3 do 10 bar, zatímco PAS X-plore májí rozsah od 5 do 10 bar. Oba modely řady X-plore 9000 jsou vybaveny unikátním bezpečnostním redukčním ventilem a funkcí autotest, takže odpadá časově náročná funkční zkouška před každým použitím. Tato speciální funkce zajišťuje nositeli plynulý přívod dostatečného množství vzduchu i v případě, že se změní tlak externího přívodu vzduchu.

Tyto jednotky nošené na opasku mají navíc chráněné ventily pro nastavení zvýšení průtoku vzduchu, což dále zvyšuje pohodlí uživatele. Ke zvýšení bezpečnosti zazní při nedostatečném přívodu vzduchu výstražné písknutí.

Úplná kompatibilita pro větší výběr

Stejně jako jednotka Dräger X-plore 8000 je řada Dräger X-plore 9300 kompatibilní s celou řadou náhlavních prvků a vzduchových hadic. Patří mezi ně dlouhé a krátké kukly s konstantním průtokem, přílby a ochranné zorníky. Díky tomu máte větší výběr a můžete řadu X-plore 9300 používat s různými náhlavními prvky podle své práce a svých osobních preferencí.

Přístroje PAS X-plore se hodí k použití se všemi kombinacemi obličejových masek Dräger s plicní automatikou, viz nabídka profesionálních VDP společnosti Dräger.

X-plore 9500 je kompatibilní s řadou Dräger X-plore® 6300 (typy konektorů Rd40).

Možné je i speciální vybavení, jako jsou různé varianty opasku pro svařování a dekontaminaci.

Robustní provedení, jednoduchá obsluha

Ať se rozhodnete pro kterýkoli model, můžete se spolehnout, že je navržen tak, aby zvládl i tu nejtvrďší práci. Uživatelsky přívětivé vybavení, například funkce autotest, umožňuje použití s minimálním školením a okamžitou připraveností k nasazení. Všechny verze jsou testovány dle typu na vhodnost k použití v potenciálně výbušném prostředí.

Nákladově efektivní údržba

Všechny modely jsou nenáročné na údržbu, dají se snadno čistit a náhradní díly pro silně znečištěné součásti jsou cenově výhodné. To nejen šetří čas, ale i peníze, protože přístroj nevyžaduje speciální čištění.

Součásti systému

D-256013-2020



Kukly Dräger X-plore® 8000

Kukly Dräger X-plore® 8000 jsou nedílnou součástí našich přetlakových filtračních systémů Dräger X-plore® 8000 pro práci vyžadující použití okolního vzduchu a našich systémů vedení stlačeného vzduchu Dräger X-plore® 9300 pro práci s nezávislým přívodem vzduchu. Poskytují lehkou a pohodlnou ochranu dýchacích cest v kombinaci s nejvyšší kategorií ochrany u volně přiléhajících náhlavních prvků.

D-24205-2020



Přilby Dräger X-plore® 8000

Přilby Dräger X-plore® 8000 poskytují účinnou mechanickou ochranu hlavy v kombinaci s maximálním komfortem. Bez ohledu na to, zda jste závislí na okolním vzduchu, nebo pracujete nezávisle na něm, jsou přilby nedílnou součástí našich přetlakových filtračních systémů Dräger X-plore® 8000 a Dräger X-plore® 9300 se stlačeným vzduchem.

ST-7497-2005



Celoobličejová maska Dräger X-plore® 6000

Řada Dräger X-plore® 6000 je nejpoužívanější celoobličejová maska od profesionálů ve velmi pestré škále aplikací. Splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu, spolehlivost, bezpečné usazení a pohodlí.

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Řada celoobličejových masek Dräger FPS® 7000 zvyšuje míru bezpečnosti a komfortu při jejich používání. Díky navržené ergonomické konstrukci a dostupnosti více velikostí poskytuje velké, optimalizované zorné pole a velmi pohodlné a bezpečné nošení.

Součásti systému



D-13625-2010

Dräger Panorama Nova®

Dýchací maska Panorama® Nova splňuje požadavky nejpřísnějších standardů ochrany, izolace a kvality. Celobličejeová maska se osvědčuje na celém světě již řadu desetiletí a představuje absolutní spolehlivost v oblasti ochrany dýchacích cest a očí.



D-11246-2019

Dräger X-plore® 9500 přípojka pro masku

Související produkty



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000

Náročné pracovní podmínky vyžadují spolehlivá řešení. Dräger X-plore® 8000 nabízí novou úroveň intuitivního ovládání v kombinaci s inteligentní elektronikou, která zajišťuje vysoký stupeň bezpečí, jaký vaši pracovníci potřebují ke splnění náročného úkolu.

Technické údaje

Řada Dräger X-plore® 9000 EN

Obecné parametry	Dräger PAS X-plore®	Dräger X-plore® 9300	Dräger X-plore® 9500
Vlastnosti materiálu	Antistatický		
Rozdělovač	Mosaz (poniklovaná)		
Kryt	Nylon 6/6		
Standardní opasek	Polyester		
Dekontaminace opasku	Polyester s potahem PTFE		
Kožený opasek	Kůže		
Jednotka měření opasku (D x V x Š)	120 x 160 x 40 mm		
Hmotnost	< 0,5 kg		
Homologace EN	EN 14593, část 1 a 2 vhodné pro zónu 1	EN 14594	EN 14594

Technické detaily

Vstupní tlak	5 až 10 bar	2,8 až 10 bar	3,3 až 10 bar
Minimální vstupní průtok	400 L/min	200 L/min / 350 L/min	350 L/min
Vstupní spojka (standardní)	Dräger CEJN řada 96		
Vstupní spojka (volitelná)	Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schrader, Stäubli, Walther		
Provozní teplota	-30 až +60 °C	-10 až +60 °C	-10 až +60 °C
Teplota skladování	-15 až +40 °C	-20 až +40 °C	-15 až +40 °C
Hlasitost výstražného písknutí	> 90 dBA		

Požadované systémové součásti

Náhlavní prvek	Dräger Panorama Nova (N,P), Dräger FPS 7000 (N,P), Dräger X-plore® 6300 (N,P), Dräger X-plore® 4700 (N),	Kukly Dräger X-plore® 8000, Přilby Dräger X-plore® 8000	Dräger X-plore® 6300 / 6570
Hadice	Plicní automatika	Hadice Dräger X-plore® 8000	Přípojka pro masku
Opasek	Standardní opasek Opasek pro dekontaminaci nebo Kožený opasek		
Přípojka k externímu zdroji vzduchu	Středotlaké hadice pro přívod vzduchu		

Informace pro objednání

		Objednací číslo
Rozdělovač vzduchové hadice na opasku	Dräger PAS X-plore®	33 63 584
	Dräger X-plore® 9300	33 63 587
	Dräger X-plore® 9500	37 03 235
Opasky	Standardní opasek (střední)	33 63 680
	Standardní opasek (dlouhý)	33 63 682
	Opasek pro dekontaminaci (střední)	33 63 681
	Opasek pro dekontaminaci (dlouhý)	33 63 683

Informace pro objednání

		Kožený opasek (střední)	33 63 461
		Kožený opasek (dlouhý)	33 63 462
		Dräger X-plore® 9000 komfortní polstrování	33 63 425
Dýchací hadice pro X-plore® 9300	Standardní hadice	Dräger X-plore® 8000 standardní hadice (pro kukly a přilby)	R 59 620
		Dräger X-plore® 8000 standardní hadice (pro zorníky)	R 59 640
	Flexibilní hadice	Dräger X-plore® 8000 flexibilní hadice (pro kukly a přilby)	R 59 600
		Dräger X-plore® 8000 flexibilní hadice (pro zorníky)	R 59 650
Přípojka masky pro X-plore® 9500		Dräger X-plore® 9500 přípojka pro masku (krátká 61 cm)	33 67 699
		Dräger X-plore® 9500 přípojka pro masku (dlouhá 81 cm)	33 67 701
LDV pro PAS X-plore®		Plus LDV (zástrčná)	33 38 700
		Běžný ventil Plus LDV	33 50 501
Obličejové masky pro PAS X-plore®		Dräger Panorama® Nova	viz samostatný ceník
		Dräger FPS® 7000	viz samostatný ceník
		Dräger X-plore® 6300	viz samostatný ceník
		Dräger X-plore® 4700	viz samostatný ceník
		Dräger X-plore® 6300/6570	viz samostatný ceník
Celoobličejová maska pro X-plore® 9500		Přilby a zorníky	viz samostatný ceník
Přilby / zorníky / kukly pro X-plore® 9300		Dräger X-plore® 8000	viz samostatný ceník
		Kukla Dräger X-plore® 8000 Standard, (dlouhá/krátká)	viz samostatný ceník
		Kukla Dräger X-plore® 8000 Premium, (dlouhá/krátká)	viz samostatný ceník
Středotlaké hadice pro přívod vzduchu		3 - 50 m	viz samostatný ceník

Poznámky

Poznámky

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 852
Fax +420 272 767 414
prodej@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

SERVIS:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 011 855
Fax +420 272 767 857

Dräger Safety s.r.o.
Divize PPS Vítkovice
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel +420 595 953 622
Fax +420 595 956 272

Príslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt

