

DE - Kohlenstoffdioxid 1%/a (CH 25 101)
Dräger-Röhrchen®

WARNUNG
Röhrcheninhalt hat toxische/ätzende Eigenschaften, nicht verschlucken, Haut- oder Augenkontakt ausschließen. Vorsicht beim Öffnen, es können Glassplitter abspringen.

1 Anwendungsbereich/Umgebungsbedingungen
Bestimmung von Kohlenstoffdioxid (CO₂) in Feuerungsabgasen, technischen Gasen und Luft.

Messbereich : 1 bis 20 Vol. %
Hubzahl (n) : 1
Dauer der Messung : ca. 30 Sek.
Standardabweichung : ± 5 bis 10 %
Farbumschlag : weiß → violett
Temperatur : 0 °C bis 40 °C

Bei Abgasmessungen über 40 °C die Dräger-Heißluftsonde CH 213 vor das Röhrchen schalten. **(Gebrauchsanweisung der Heißluftsonde beachten).**

Feuchtigkeit: ≤ 50 mg/L (entspr. 100 % r.F bei 40 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/tatsächlicher Luftdruck (hPa).

2 Reaktionsprinzip
CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Voraussetzungen
Die Funktionsweise der Röhrchen und der Dräger-Röhrchenpumpe sind aufeinander abgestimmt. Die Verwendung anderer Pumpen kann die ordnungsgemäße Funktion der Röhrchen gefährden. **Gebrauchsanweisung der Pumpe (Dichtetest) beachten.** Messwert gilt nur für Ort und Zeitpunkt der Messung.

4 Messung durchführen und auswerten

WARNUNG
Alle Spitzen des Röhrchens müssen abgebrochen sein, sonst ist eine Messung nicht möglich. Beim Einsetzen des Röhrchens muss der Pfeil zur Pumpe zeigen. Bei der Messung können geringe Mengen Schwefelsäureaerosole freigesetzt werden. Diese können reizend wirken. Einatmen vermeiden.

1. Beide äußeren Spitzen des Röhrchens im Röhrchen-Öffner abbrechen.
2. Röhrchen dicht in die Pumpe einsetzen. Pfeil zeigt zur Pumpe.
3. Luft- oder Gasprobe durch das Röhrchen saugen.
4. Gesamte Länge der Verfärbung sofort ablesen.
5. Wert mit den Korrekturfaktoren für Temperatur und Luftdruck multiplizieren.
6. Mögliche Querempfindlichkeiten beachten.
7. Pumpe nach Gebrauch mit Luft spülen.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (bei 20 °C, 1013 hPa)

5 Querempfindlichkeiten
Schwefelwasserstoff wird im Bereich des Grenzwertes nicht angezeigt. Schwefeldioxid wird im vergleichbaren Konzentrationsbereich angezeigt, jedoch mit dreimal geringerer Empfindlichkeit.

6 Weitere Informationen
Auf der Verpackungsbanderole befinden sich Bestellnummer, Verbrauchsdatum, Lagertemperatur und Seriennummer. Bei Rückfragen die Seriennummer angeben.

HINWEIS
Nach Ablauf des Verbrauchsdatums Röhrchen nicht mehr verwenden. Röhrchen enthält Hydrazin. Röhrchen gemäß den örtlichen Richtlinien entsorgen oder in der Verpackung zurückgeben. Sicher vor Unbefugten lagern.

EN - Carbon dioxide 1%/a (CH 25 101)
Dräger-Tube®

WARNUNG
The tube content is toxic/caustic. Do not swallow. Avoid skin or eye contact. Caution when opening the tube, glass splinters may come off.

1 Application range/ambient temperatures
Determination of carbon dioxide (CO₂) in combustion exhaust gases, technical gases and air.

Measuring range : 1 to 20 vol. %
Number of strokes (n) : 1
Measuring time : approx. 30 s
Standard deviation : ± 5 to 10 %
Colour change : white → violet
Temperature : 0 °C to 40 °C

For exhaust gas measurements above 40 °C connect the Dräger Hot Air Probe CH 213 upstream of the tube. **(Observe the instructions for use of the hot air probe).**

Humidity: ≤ 50 mg/L (corresp. 100 % r.h. at 40 °C)
Correction factor: F = 1013/actual atmospheric pressure (hPa).

2 Principle of reaction
CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Requirements
The tubes and the Dräger-Tube pump work in a coordinated manner. Proper functioning of the tubes may be impaired when used with other pumps. **Observe the instructions for use of the pump (leak test!).** The measured value is applicable only to the place and date of the measurement.

4 Measurement and evaluation

WARNUNG
All tips of the tube must be broken off, otherwise measurement is impossible. When inserting the tube, the arrow must point towards the pump. Small amounts of sulphuric acid aerosols may be released during the measurement. These may cause irritation. Avoid inhaling them.

1. Break off both outer tips of the tube in the tube opener.
2. Insert the tube firmly into the pump. The arrow should point towards the pump.
3. Suck air or gas sample through the tube.
4. Read the total length of the discolouration immediately.
5. Multiply the value with the correction factors for temperature and atmospheric pressure.
6. Observe possible cross-sensitivities.
7. Flush the pump with air after use.
1 ppm CO₂ = 1.8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0.56 ppm CO₂ (at 20 °C, 1013 hPa)

5 Cross sensitivities
Hydrogen sulfide is not indicated in the range of the limit value. Sulfur dioxide is indicated in the comparable concentration range, but with a three times lower sensitivity.

6 Additional information
The package strip indicates the order number, shelf life, storage temperature and serial number. State the serial number in case of inquiries.

NOTICE
Do not use the tube after the use-by date. The tube contains hydrazine. Dispose of tubes in accordance with the local directives or return them in their original packaging. Keep out of reach of unauthorized persons.

FR - dioxyde de carbone 1%/a (CH 25 101)
Dräger-Tube®

AVERTISSEMENT
Le contenu du tube réactif a des propriétés toxiques et caustiques ; ne pas avaler et éviter tout contact avec la peau ou les yeux. Attention à la projection d'éclats de verre lors de l'ouverture.

1 Domaine d'application/conditions ambiantes
Détermination de la teneur en dioxyde de carbone (CO₂) dans les gaz de combustion, les gaz techniques et dans l'air.

Plage de mesure : 1 à 20 % vol.
Nombre de coups de pompe (n) : 1
Durée de la mesure : env. 30 s
Écart standard : ± 5 à 10 %
Changement de couleur : blanc → violet
Température : 0 °C à 40 °C

Dans le cas de mesures de gaz d'échappement supérieurs à 40 °C, il faut monter la sonde d'air chaud de Dräger CH 213 en amont du tube réactif. **(Tenir compte de la notice d'utilisation de la sonde d'air chaud).**

Humidité : ≤ 50 mg/L (correspond à 100 % d'humidité rel. à 40 °C)
Facteur de correction : F = 1013/presion atmosphérique réelle (hPa).

2 Principe de réaction
CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Conditions préalables
Le mode de fonctionnement des tubes réactifs et de celui de la pompe de tubes réactifs de Dräger sont harmonisés. L'utilisation d'autres pompes peut compromettre le bon fonctionnement des tubes réactifs. **Tenir compte de la notice d'utilisation de la pompe (test d'étanchéité !).** La valeur mesurée est uniquement valable pour l'emplacement et le moment de la mesure.

4 Réalisation et analyse de la mesure

AVERTISSEMENT
Toutes les pointes du tube réactif doivent être cassées, sinon il n'est pas possible de procéder à une mesure. Lors de l'insertion du tube réactif, la flèche doit être tournée vers la pompe. De faibles quantités d'aérosols d'acide sulfurique peuvent se dégager lors de la mesure. Ces derniers peuvent avoir un effet irritant. Éviter d'en inhaler.

1. Casser les deux pointes extérieures du tube réactif dans le dispositif d'ouverture de tubes réactifs.
2. Insérer fermement le tube réactif dans la pompe. La flèche est tournée vers la pompe.
3. Aspirer l'échantillon d'air ou de gaz à travers le tube réactif.
4. Noter immédiatement la longueur totale de la décoloration.
5. Multiplier la valeur lue par les facteurs de correction pour la température et la pression atmosphérique.
6. Veillez tenir compte d'éventuelles sensibilités transversales.
7. Après l'avoir utilisée, la pompe doit être rincée avec de l'air.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (à 20 °C, 1013 hPa)

5 Sensibilités transversales
Si elle est proche de la valeur limite, la teneur en hydrogène sulfuré n'est pas affichée. Dans une plage de concentration comparable, le dioxyde de soufre est affiché mais avec une sensibilité trois fois inférieure.

6 Informations complémentaires
Sur la banderole d'emballage figurent le numéro de commande, la date de péremption, la température d'entreposage et le N° de série. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez indiquer le numéro de série.

REMARQUE
Une fois que la date de péremption a été dépassée, il convient de ne plus utiliser les tubes réactifs. Le tube réactif contient de l'hydrazine. Éliminer les tubes réactifs conformément aux directives locales ou les restituer dans leur emballage. À garder hors de la portée de personnes non autorisées.

ES - Dióxido de carbono 1%/a (CH 25 101)
Dräger-Tube®

ADVERTENCIA
El contenido de los tubos tiene propiedades tóxicas/corrosivas. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Precaución al abrirlos, pueden desprenderse esquilras de vidrio.

1 Campo de aplicación/Condiciones ambientales
Determinación de dióxido de carbono (CO₂) en gases de escape de combustión, gases industriales y aire.

Rango de medida : 1 hasta 20 % vol.
Número de emboladas (n) : 1
Duración de la medición : aprox. 30 s
Desviación estándar relativa : ± 5 hasta 10 %
Viraje : blanco → violeta
Temperatura : 0 °C a 40 °C

Al realizar mediciones de gases de escape con una temperatura superior a 40 °C, montar la sonda de aire caliente Dräger CH 213 delante del tubo de control. **(Tener en cuenta las instrucciones de uso de la sonda de aire caliente).**

Humedad: ≤ 50 mg/L (equivalente a 100 % h.r. a 40 °C)
Factor de corrección: F = 1013/presión de aire real (hPa).

2 Principio reactivo
CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Requisitos
El modo de funcionamiento de los tubos de control y de la bomba para tubos de control Dräger están ajustados entre sí. La utilización de otras bombas puede afectar el funcionamiento correcto de los tubos. **Tener en cuenta las instrucciones de uso de la bomba (prueba de estanqueidad!).** El valor de medición solo es válido para el lugar y momento de la medición.

4 Realización y evaluación de la medición


ADVERTENCIA
Todas las puntas del tubo tienen que estar rotas, porque si no, no es posible realizar una medición. Al insertar el tubo, la flecha tiene que señalar hacia la bomba. En la medición se pueden liberar pequeñas cantidades de aerosoles de ácido sulfúrico. Estos pueden provocar irritaciones. Evitar respirarlos.

1. Romper ambas puntas exteriores del tubo en el abridor de tubos.
2. Colocar el tubo estanco en la bomba. La dirección de la flecha señala hacia la bomba.
3. Se aspira la prueba de aire o gas a través del tubo de control.
4. Leer inmediatamente toda la longitud de la decoloración.
5. Multiplicar el valor por los factores de corrección para temperatura y presión atmosférica.
6. Tener en cuenta las posibles sensibilidades cruzadas.
7. Después de la medición, la bomba se debe limpiar con aire.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (a 20 °C, 1013 hPa)

5 Sensibilidades cruzadas
El ácido sulfhídrico no es indicado en el rango del valor límite. El dióxido de azufre es indicado en el rango de concentración equiparable, pero con una sensibilidad tres veces inferior.

6 Información adicional
En el precinto del embalaje se encuentra el número de referencia, la fecha de caducidad, la temperatura de almacenamiento y el número de serie. Para cualquier consulta indique el número de serie.

NOTA
No utilizar los tubos una vez pasada la fecha de caducidad. Los tubos contienen hidracina. Desechar los tubos según las directivas locales o devolverlos dentro de su respectivo embalaje. Almacenar lejos del alcance de personas no autorizadas.



NL - Kooldioxide 1%/a (CH 25 101) Dräger-Tube®

WAARSCHUWING



De inhoud van het buisje is toxisch en bijtend, niet inslikken, contact met de huid en ogen vermijden. Voorzichtig bij het openen, er kunnen glassplinters wegspringen.

1 Toepassingsgebied/omgevingscondities

Bepaling van koolmonoxide (CO₂) in verbrandingsgassen, technische gassen en lucht.

Meetbereik : 1 tot 20 vol.-%
Aantal pompelingen (n) : 1
Duur van de meting : ca. 30 s
Standardevwijking : ± 5 tot 10 %
Kleuromslag : wit → violet
Temperatuur : 0 °C tot 40 °C

Bij uitlaatgasmetingen boven 40 °C de Dräger-heteluchtsonde CH 213 vóór het buisje plaatsen. **(Gebruiksaanwijzing van de heteluchtsonde opvolgen).**

Vochtigheid: ≤ 50 mg/L (komt overeen met 100 % r.v. bij 40 °C)
Correctiefactor: F = 1013/werkelijke luchtdruk (hPa)

2 Reactieprincipe

CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Voorwaarden

De werking van de buisjes en die van de Dräger-buisjespomp zijn op elkaar afgestemd. Het gebruik van andere pompen kan de correcte werking van de buisjes in gevaar brengen. **Gebruiksaanwijzing van de pomp (lektest!) opvolgen.** De gemeten waarde geldt slechts voor plaats en tijdstip van de meting.

4 Meting uitvoeren en beoordelen

WAARSCHUWING



Alle uiteinden van de buisjes moeten worden afgebroken, anders is een meting niet mogelijk. Tijdens het plaatsen van het buisje moet de pijl naar de pomp wijzen. Tijdens de meting kunnen geringe hoeveelheden zwavelzuuraerosol vrijkomen. Deze kunnen een irriterende werking hebben. Inademing vermijden.

- Breek beide uiteinden van het buisje af in de Dräger-buisjesopener.
- Plaats het buisje stevig in de pomp. De pijl moet naar de pomp wijzen.
- Zuig een lucht- of gasmonster door het buisje.
- Lees direct de totale lengte van de verkleuring af.
- Vermenigvuldig de waarde met de factor F voor de luchtdruk correctie.
- Houd rekening met eventuele kruisgevoeligheden.
- Spoel de pomp na gebruik met lucht.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (bij 20 °C, 1013 hPa)

5 Kruisgevoeligheden

Zwavelwaterstof wordt in het grenswaardebereik niet aangehouden. Zwaveldioxide wordt in het vergelijkbare concentratiebereik aangehouden, maar met een drie keer geringere gevoeligheid.

6 Verdere informatie

Op de verpakkingsbanderol staan het bestelnummer, de uiterste gebruiksdatum, de opslagtemperatuur en het serienummer vermeld. Geef bij eventuele vragen het serienummer op.

AANWIJZING



Na het verstrijken van de gebruiksdatum het buisje niet meer gebruiken. Buisje bevat hydrazine. Buisjes conform de lokale richtlijnen afvoeren of in de verpakking retourneren. Buiten het bereik van onbevoegden opslaan.

DA - Carbondioxid 1%/a (CH 25 101) Dräger-Tube®

ADVARSEL



Rørindholdet har toksiske/ætsende egenskaber, må ikke indtages, undgå hud- og øjenkontakt. Vær forsigtig ved åbning, da der kan springe glassplinter af.

1 Anvendelsesområde/omgivelsesbetingelser

Bestemmelse af carbon dioxide (CO₂) i fyringsgasser, tekniske gasser og luft.

Måleområde : 1 til 20 vol.-%
Pumpeslag (n) : 1
Målingens varighed : ca. 30 s
Standardevijelse : ± 5 bis 10 %
Farveomslag : hvid → violet
Temperatur : 0 °C til 40 °C

Ved røggas målinger over 40 °C skal Dräger-varmluftsonden CH 213 kobles foran røret. **(Bemærk varmluftsondens brugsanvisning).**

Luffugtighed: ≤ 50 mg/L (svarer til 100 % r.f. ved 40 °C)
Korrekturfaktor: F = 1013/faktisk lufttryk (hPa).

2 Reaktionsprincippet

CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Forudsætninger

Rørens og Dräger rørpumpens funktionsmåde er tilpasset til hinanden. Følg af andre pomper kan hæmme rørens korrekte funktion. **Følg brugsanvisningen til pumpen (tætheds-test!).** Måleværdien gælder kun for målingens sted og tidspunkt.

4 Udførelse og aflæsning af måling

ADVARSEL



Begge rørets spidser skal være knækket af, ellers er en måling ikke mulig. Når røret indsættes, skal pilen pege hen mod pumpen. Ved målingen kan der blive frigivet mindre mængder svovlsyre-aerosoler. De kan virke irriterende. Undgå indånding.

- Knæk begge rørets ydre spidser af vha. Dräger-rørbåneren.
- Sæt røret ind i pumpen, så det slutter tæt. Pilen skal pege mod pumpen.
- Sug luft- eller gasprøven gennem røret.
- Aflæs straks den samlede farvningslængde.
- Multiplicer værdien med korrekturfaktoren til temperatur og lufttryk.
- Bemærk eventuelle krydsfølsomheder.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (ved 20 °C, 1013 hPa)

5 Krydsfølsomheder

Hydrogensulfid vises ikke i området omkring grænseværdien. Svovldioxid vises i det sammenlignelige koncentrationsområde, dog med en tre gange mindre følsomhed.

6 Yderligere informationer

På emballageetiketten står varennummeret, sidste anvendelsesdato, opbevaringstemperatur og serienummer. Ved forespørgsler skal serienummeret angives.

BEMÆRK



Røret må ikke anvendes efter udløb af anvendelsesdatoen. Røret indeholder hydrazin. Røret skal bortskaffes i henhold til de nationale forskrifter eller returneres i emballagen. Skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

IT - Diossido di carbonio 1%/a (CH 25 101) Dräger-Tube®

AVVERTENZA



Il contenuto delle fiale ha proprietà tossiche e corrosive, non inghiottirlo, evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi. Fare attenzione nell'aprire le fiale, potrebbero saltare dei frammenti di vetro.

1 Campo di applicazione/condizioni ambientali

Determinazione del diossido di carbonio (CO₂) nel gas di scarico da combustione, nei gas tecnici e nell'aria.

Campo di misura : da 1 fino a 20 Vol.-%
Numero di pompate (n) : 1
Durata della misurazione : circa 30 s
Variazione standard : da ± 5 fino al 10 %
Viraggio di colore : bianco → violetto
Temperatura : da 0 °C a 40 °C

Per le misurazioni superiori a 40 °C attivare la sonda per aria calda Dräger-CH 213 davanti alle fiale. **(Rispettare le istruzioni per l'uso della sonda per aria calda).**

Umidità: ≤ 50 mg/L (corrisponde al 100 % UR a 40 °C)
Fattore di correzione: F = 1013/pressione atmosferica reale (hPa).

2 Principio di reazione

CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Requisiti

La modalità di funzionamento delle fiale e della pompa per fiale Dräger ne consente l'utilizzo congiunto. L'impiego di altri tipi di pompe può compromettere il corretto funzionamento delle fiale. **Osservare le istruzioni per l'uso della pompa (test di tenuta!).** Il valore di misurazione vale solo per il luogo ed il momento in cui è svolta la misurazione.

4 Realizzazione e analisi della misurazione

AVVERTENZA



Bisogna rompere tutte le punte delle fiale, altrimenti non è possibile effettuare una misurazione. Nel sistemare la fiala, la freccia deve essere rivolta verso la pompa. Durante la misurazione può succedere che si disperdano degli aerosol di acido solforico in quantità ridotte, che possono avere un effetto irritante. Evitare di inalare.

- Rompere entrambe le punte esterne della fiala nell'aprifiale.
- Fissare bene la fiala nella pompa. La freccia è rivolta verso la pompa.
- Aspirare il campione di aria o gas attraverso la fiala.
- Rilevare subito la lunghezza totale del tratto del viraggio.
- Moltiplicare il valore per i fattori di correzione per la temperatura e per la pressione atmosferica.
- Fare attenzione a eventuali effetti di sensibilità trasversale.
- Spurgare con aria la pompa dopo averla utilizzata.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (a 20 °C, 1013 hPa)

5 Effetti di sensibilità trasversale

L'idrogeno solforato non è indicato nell'intervallo dei valori limite. L'anidride solforosa è indicata nell'intervallo di concentrazione comparabile, tuttavia con una sensibilità tre volte minore.

6 Informazioni aggiuntive

Sulla fascetta della confezione si trovano il codice dell'articolo, la data di scadenza, la temperatura di conservazione e il numero di serie. Per qualsiasi domanda, indicare il numero di serie.

NOTA



Non utilizzare la fiala, una volta trascorsa la data di scadenza. La fiala contiene idrazina. Smaltire le fiale in conformità alle direttive locali o risalire al produttore nella loro confezione. Conservare in un luogo sicuro non accessibile a persone non autorizzate.

RU - Диоксид углерода 1%/a (CH 25 101) Dräger-Tube®

ОСТОРОЖНО



Содержимое индикаторной трубки токсично/агрессивно. Не принимайте внутрь, исключите контакт с кожей и глазами. Открывайте осторожно - возможно образование осколков стекла.

1 Область использования/условия окружающей среды

Определение содержания диоксида углерода (CO₂) в точных газах, технических газах и воздухе.

Диапазон измерения : 1 - 20 об.-%
Число качков (n) : 1
Время измерения : прибл. 30 с
Стандартное отклонение : ± 5 % - 10 %
Изменение цвета : белый → фиолетовый
Температура : 0 °C ... 40 °C

При измерении отходящих газов с температурой выше 40 °C перед индикаторной трубкой необходимо установить зонд для горячего воздуха Dräger CH 213. **(См. руководство по эксплуатации зонда для горячего воздуха).**
Влажность: ≤ 50 мг/л (соотв. 100 % отн. влажн. при 40 °C)
Поправочный коэффициент: F = 1013/факт. атм. давление (гПа).

2 Принцип реакции

CO₂ + N₂H₄ → NH₂-NH-COOH

3 Условия

Принципы действия индикаторных трубок и насосов для трубок Dräger согласованы между собой. При использовании других насосов надлежащее функционирование трубок не гарантируется. **Соблюдайте руководство по эксплуатации насоса (проверьте герметичность!).** Измеряемое значение действительно только для данного места и времени измерения.

4 Измерение и оценка результатов

ОСТОРОЖНО



Должны быть вскрыты оба конца трубки, иначе измерение невозможно! При применении трубки стрелка должна указывать на насос. При измерении возможно выделение незначительного количества аэрозолей серной кислоты, которые могут привести к раздражению. Избегайте вдыхания.

- Отломайте оба внешних конца трубки с помощью открывателя.
- Плотно вставьте трубку в насос. Стрелка должна указывать на насос.
- Прокачайте пробу воздуха или газа через трубку.
- Немедленно считайте всю длину окраски.
- Умножьте значение на поправочный коэффициент для температуры и атмосферного давления.
- Учитывайте возможную чувствительность.
- После измерения прокачайте насос чистым воздухом.
1 ppm CO₂ = 1,8 mg CO₂/m³
1 mg CO₂/m³ = 0,56 ppm CO₂ (при 20 °C, 1013 гПа)

5 Перекрестная чувствительность

Сероводород в области ПДК не измеряется. Диоксид серы обнаруживается в сравнимой области концентраций, но чувствительность в три раза ниже.

6 Дополнительная информация

На бандероль упаковки нанесены номер заказа, срок годности, температура хранения и серийный номер. При запросах указывайте серийный номер.

ПРИМЕЧАНИЕ



Не использовать трубку после истечения срока годности. Трубка содержит гидразин. Утилизацию индикаторных трубок производить в соответствии с местными нормативными документами или возвращать их в упаковке. Хранить в недоступном для посторонних месте.

Dräger

